

ご使用の手順

ご使用の前に、必ずオモテ面の「安全にお使いいただくために」をお読みください。


STEP
1

受信機を設置します

- 1 ACアダプタを受信機に接続してから、コンセントへ接続します。

受信機のLEDランプが青色に点滅します。

- 2 テレビなどのディスプレイ機器のHDMI入力端子と、受信機のHDMI出力端子を付属のHDMIケーブルで接続します。




! 送信機には必ず付属のACアダプタを使用してください。
付属ACアダプタ以外の使用は、故障の原因となります。

STEP
2

送信機を設置します

- 1 送信機のHDMIコネクタを、タブレット端末などの送信元の機器のHDMI出力端子に接続します。

- 2 付属の電源供給用USBケーブルまたは市販のUSBケーブルで、タブレット端末などの電源供給可能なUSBポートまたはUSB-ACアダプタと、送信機のUSB電源入力を接続します。



! 送信機には必ずUSB給電が必要です。
付属の電源供給用USBケーブルのコネクタ、長さが合わない場合は、市販のものをご用意ください。
電力供給できるUSBポートがない場合は、市販のUSB-ACアダプタをご用意ください。

STEP
3

正しく送信／受信できるか確認します

- 1 タブレット端末などの送信機器の電源を入れます。

送信機のLEDランプが青色に点滅します。

- 2 受信機のLEDランプを確認し、青色点滅→点灯に変わるまで
数十秒お待ちください。

- 3 テレビなどのディスプレイ機器の電源を入れます。

テレビなどのディスプレイ機器の入力モードを、受信機を接続した端子の映像・音声を表示できる
ように切り替えます。手順についてはディスプレイ機器の取扱説明書をお読みください。

- 4 タブレット端末などの送信機器を操作し、テレビなどのディスプレイ機器
に映像、音声が出力されることを確認してください。

! 10分以上未接続の状態が続くと、送信機、受信機のLEDランプが赤色に
変わり、スタンバイ状態になります。
いったん送信機をタブレット端末などの送信機器から取り外してからもう一度接続し、正しく接続されるか確認してください。



STEP
EX

困ったときは

Q 電源ランプが点灯しません。

A 受信機と電源コンセントにACアダプタがしっかりと差し込まれているかを確認してください。送信機の場合は、電源供給用USBケーブルがパソコンなどの送信機器に接続されていることを確認してください。
また、受信機には、必ず付属のACアダプタをご使用ください。

Q 映像が映りません。

A 次の処置をお試しください

- ① テレビなどの受信装置の電源をオン／オフしてください。
- ② テレビなどの受信装置に接続したHDMIケーブルを接続し直してください。
- ③ 10分以上未接続の状態が続くと、送信機、受信機ともスタンバイ状態になります。いったん送信機をパソコンなどの送信機器から取り外してから、もう一度接続することで、電源を入れ直してください。
- ④ テレビなどの受信装置で、解像度を変更できる場合は、解像度を変更してみてください。対応解像度は、オモテ面の製品仕様をお読みください。操作方法については、テレビなどに付属の取扱説明書をお読みください。
- ⑤ 送信機と受信機の距離が離れている場合は、近づけてみてください。本製品の最大伝送距離は7mですか、間に鉄筋やコンクリートなどの障害物がある場合は、正常に送受信できません。
- ⑥ 本製品を2組以上同時に使用している場合は、送信機と受信機の組み合わせが乱れる場合があります。このクイックガイドの「再ペアリング方法」をお読みになり、送信機と受信機の組み合わせを設定し直してください。
- ⑦ テレビなどの受信装置のHDMI入力ポートが正しく選択されていることを確認してください
- ⑧ 送信機への電力供給が足りない可能性があります。セルフパワーのUSBハブや、市販のUSB-ACアダプタなどを接続してください。

再ペアリング方法

本製品を2組同時に使用している場合、使用中に送信機と受信機の組み合せに異常が発生し、映像が映らなくなることがあります。

このような場合、次の手順で「ペアリング」操作をおこなってください。再ペアリングする場合は、もう一方のペアの電源を切ってからおこなってください。

! 本製品を1部屋（フロア）で同時に使用する場合は、2組までを推奨します。2組以上使用すると、電波が干渉し、正常にペアリングできない場合があります。

- 1 受信機のACアダプタを取り外します。

- 2 受信機の電源ボタンを押したまま、ACアダプタを接続して電源を入れ、LEDランプが紫色に点滅することを確認します。

- 3 送信機の電源を入れます。
送信機のLEDランプが青色に点滅することを確認してください。

- 4 送信機のLEDランプが点滅している間に、
送信機の情報表示ボタンを、LEDランプがゆっくりとした
点滅（約1秒に1回点滅）になるまで、3秒以上長押しします。

! 手順3から手順4は5秒以内におこなってください。
5秒以上経過すると、送信機のLEDランプが点灯状態になり、異常な組み合せのままペアリングされてしまいます。その場合は手順1からやり直してください。

- 5 受信機のLEDランプがゆっくりと青色に点滅することを確認します。

- 6 送信機、受信機ともLEDが青色の点灯に変われば、再ペアリングは完了です。

テクニカルサポートについて

本製品に関する詳しい情報、および最新情報は、弊社Webサイトの「製品情報」でご確認いただけます。弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

サポートページ 6409.jp ("http:" は必要ありません)

本製品のお問い合わせ先
製品に関するお問い合わせは、テクニカルサポートにお願いいたします。

ロジテック株式会社 テクニカルサポート

TEL. 0570-022-022

受付時間：10:00～19:00

営業日：月曜日～土曜日（祝日営業）

※夏期、年末年始、特定休業日を除く

修理受付窓口（修理品送付先）

〒396-0111 長野県伊那市美須ず 8268番地 1000

ロジテックINASリューションズ株式会社 3番窓口

エレコムグループ修理センター

TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00

営業日：月曜日～金曜日

※祝日、夏期、年末年始、特定休業日を除く

※弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただけますよう、お願いいたします。

個人情報の取り扱いについて

製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は最新の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

フルHD対応 ワイヤレスHDMI送受信機 クイックガイド
(LDE-WHDI202TR用)

2012年3月第1版 ©2012 LOGITEC CORPORATION All rights reserved.

ロジテック株式会社