

NAS

LSV-MSxxxx/2C シリーズ

QUICK START GUIDE

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。

■本書は製品の導入にあたり、設置と本製品の設定を行うリモートデスクトップへアクセスするまでの手順を簡単にご説明いたします。
詳細の設定につきましては、付属のCDに保存されている「ソフトウェアマニュアル（PDF）」をご参照ください。

STEP 1 付属品の確認

□ ネットワークストレージユニット（本体）	1台
□ 電源ケーブル（アース付き）	1本
□ ソフトウェア	
Logitec NAS サポートディスク（CD）	1枚
LSV-MSxxxx/2Cリカバリーディスク（DVD）	1枚
□ クイックスタートガイド（本書）	1枚
□ Microsoft ライセンス規約（EULA）	1枚
□ フロントカバーキー	2個

※添付ソフトウェア一覧

- CD-ROM には以下のソフトウェアが保存されています。
 - ◇ Logitec Host Explorer （参照：ソフトウェアマニュアルPDF）
 - ◇ Acrobat Reader Windows 版（PDFマニュアル 参照用）
 - ◇ マニュアル（PDF）

設置上の注意


- 本製品の設置条件は以下の通りです。
 - ・温度 : +10°C～+ 35°C / -20°C～+ 50°C (動作時 / 非動作時)
 - ・絶対湿度 : 20%～80% / 20%～80% (動作時 / 非動作時)
 - ・塵 埃 : 一般事務室条件を許容
- 次のような場所には設置しないでください。
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・温湿度変化の激しい場所
 - ・電気的ノイズを発生する機器の近く（モーターの近くなど）
 - ・強磁界を発生する機器の近く（ラジオなど）
 - ・ごみ、ほこりの多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・腐食性ガス（亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど）や塩分を多量に含む空気が発生する場所
 - ・周囲が密閉された棚や箱の中などの、通気が妨げられる場所
 - ・不安定な場所

セットアップの準備

本製品のセットアップにあたり、以下のものをご用意ください。

- セットアップ用PC（対応 OS）
 - ・Windows XP Professional
 - ・Windows Vista
- LAN ケーブル
 - ・100BASE-T 環境下で使用する場合は エンハンスドカテゴリ 6 以上、100BASE-TX 環境下で使用する場合は カテゴリ 5 以上のケーブルを使用してください。

セットアップの流れ



《データの取り扱いについて》
○ハードディスクは消耗品です。不適切な使用や電気的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天災地変等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のメディアへバックアップをとっておくようお願いいたします。
○本製品に保存したデータの消失については、いかなる運用形態にかからず、弊社では一切その責任を負いません。
○重要なデータは必ず他のメディアにバックアップを定期的に取つておくようお願い致します。

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理をいたします。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

- 1. 本保証書の提示をいたしかねない場合。
- 2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
- 3. 買い上げてからの輸送・移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。

4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改造された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。


■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。


Logitec

STEP 2

各部の名称と機器の接続




本体前面



本体前面
ドアオープン時

ドライブ
ユニット



本体裏面


AC インレット

LAN コネクタ


VGA コネクタ

USB コネクタ

システム構成 全体図




STEP 3 セットアップツールのインストール




SETUP 1 SETUP 2へ

セッタップ用 PC に付属のユーティリティ CD-ROM を入れます。




SETUP 3 SETUP 4へ

ウィザードが起動しますので、画面の指示に従って、操作を進めます。



SETUP 2 SETUP 3へ

セッタップランチャーが起動したら、Logitec Host Explorer のアイコンをクリックし、「実行」ボタンを押します。



SETUP 4 STEP4 (管理画面のアクセス)へ

これでインストールは完了です。「完了」を押してインストールを終了したら、製品のセットアップに移ります。

《POINT》
付属のユーティリティ CD-ROM 内には、本製品の接続方法や設置条件などについてご説明している「ハードウェアマニュアル」とネットワーク上での設定・運用についてご説明している「ソフトウェアマニュアル」が収録されていますので、必ずご参照ください。


■オンラインマニュアルについて
オンラインマニュアルを参照する場合は、セットアップランチャーにより、参照したいマニュアルのアイコンをクリックして、「マニュアルの参照」ボタンをクリックします。

STEP 4 管理画面へのアクセス




SETUP 1 SETUP 2へ

「Logitec Host Explorer」は、インストールが終了すると、自動的に起動します。




SETUP 2 SETUP 3へ

画面上に、現在ネットワークで稼働中の機器が表示されます。設定する NAS を選択し、「設定」ボタンをクリックしてください。



SETUP 3 SETUP 4へ

管理者のユーザー名とパスワードの入力を求められますので、管理者名とパスワードを入力して「OK」をクリックしてください。



SETUP 2 SETUP 3へ

画面上に、現在ネットワークで稼働中の機器が表示されます。設定する NAS を選択し、「設定」ボタンをクリックしてください。







《POINT》
このとき NAS に IP アドレスが登録されていない場合は、IP アドレスの設定ダイアログが表示されますので、IP アドレスとサブネットマスクに値を入力し、「設定」ボタンを押してください。

※サブネットマスクを正しく入力しないと、動作に支障をきたす場合があります。また、設定する NAS が複数台ある場合は、IP アドレスとサブネットマスクを複数台に設定してください。

※エラーメッセージが表示された場合は、もう一度正しい IP アドレスとサブネットマスク値を確認して入力してください。



各クライアントからのアクセス方法



取扱い上のご注意

■本製品を正しく安全に利用するためには

- 本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。
- 必ずこの使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

■表示について

- この「取扱い上のご注意」では以下のよう表示(マーク)を使用して注意事項を説明しています。
- 内容を理解してから、本文をお読みください。

※マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お問い合わせの販売店へご連絡いただき、弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

警告

● 万一、異常が発生したとき。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。

● 異物を入れないでください。

通気孔などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。

※万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切り、販売店にご相談ください。

● 分解しないでください。

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。また、自分で改造・分解を行った機器に関しては、弊社では一切の保証をいたしかねます。

● 表示された電源で使用してください。

電源ケーブルは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。

● 電源コードを大切に。

電源コードは必ず本製品付属のものを使用し、以下の点に注意してください。
取扱いを誤ると、感電や火災の原因になります。

「物を載せない」「引っ張らない」「押し付けない」「折り曲げない」「加工しない」「束ねない」「熱器具のそばで使用しない」

● 電源コンセントの扱いは慎重に。

□電源コンセントはアース付き3ピンコンセントをご使用ください。他のコンセントを使用すると感電や火災の原因になります。

□コンセントの接地極は、感電防止のために、アース線を専門の電気技術者が施工したアース端子に接続してください。接続しないと電源の故障時などに感電するおそれがあります。

□コンセントは、活性導線(L:Line)、接地導線(N:Neutral)、接地(G:Ground)からなります。ご使用前に、接地導線と接地が同電位であることをご確認ください。

● 電源プラグの抜き差しには注意してください。

□電源プラグをコンセントに差し込むとき、または抜くときは必ず電源プラグを持って行ってください。無理に電源コードを引っ張るとコードの一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。

□休暇や旅行などで長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。使用していないときにも通電しているため、万一、部品破損時には火災の原因になります。

□電源プラグをコンセント抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因になります。

● 電源プラグの接触不良やトラッキング。

電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因になります。

□電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。

□電源プラグはほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は、乾いた布などで拭き取り、差し込んでください。

○ グラグラしないコンセントをご使用ください。

● ケースカバーは取り外さないでください。

思われる接觸など作業の不具合発生時に故障や劣化による火災の原因になります。

● 装置の上に物を置かないでください。

本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫籠、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。

● 撥発性液体の近くの使用は避けてください。

マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入れて引火すると火災の原因になります。

● 日本国以外では使用しないでください。

この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると火災や感電の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。



この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険性がある項目です。



この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。



三角のマークは何かに注意しなければならないことを意味します。三角の中には注意する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。



丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。



塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行わなければならぬことを意味します。丸の中には行わなければならぬ行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。



三角のマークは何かに注意しなければならないことを意味します。三角の中には注意する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは感電に注意しなければならないことを意味します。

注意

● 電源コードはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何度も延長したテーブルタップの使用は、火災の原因となります。



● 電源コードは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。



● 通気孔はふさがないでください。過熱による火災、故障の原因となります。また、通気孔には埃が付着しないよう、定期的に点検し、清掃してください。



● 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。



● 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用・保管は避けてください。



● ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。



● ディスプレイ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。



● リモコン等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。



● 浴室、洗面台、台所の流し台、洗濯機など水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。



● 装置の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。かぶつたりすると窒息するおそれがあります。



● コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。また、金属片のある場所に置かないでください。発煙や接触不良などにより故障の原因になります。



● ケーブルは足などをひっかけないように配線してください。足をひっかけるとケガや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブルが覆はれ、接続機器などの故障の原因になります。



● 地震対策について



地震などによる振動で装置の移動、転倒あるいは窓からの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、地震・振動対策を保守会社や専門業者にご相談いただき、実施してください。

○ グラグラしないコンセントをご使用ください。



● ケースカバーは取り外さないでください。



思われる接觸など作業の不具合発生時に故障や劣化による火災の原因になります。

● 装置の上に物を置かないでください。



本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫籠、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。

● 撥発性液体の近くの使用は避けてください。



マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入れて引火すると火災の原因になります。

● 日本国以外では使用しないでください。



この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると火災や感電の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。




ドライブユニット：上から順に0, 1, ドライブとなります。

● ディスク障害が発生した場合は…



本製品内蔵のハードディスクドライブに障害が発生すると、内部のブザーから警報音がなり、障害が発生したドライブトレインのディスクステータスLEDが橙色に点灯します。このような状態になった場合は、直ちに障害が発生したドライブトレインをスペアドライブ(別売)と交換してください。



ドライブトレインの交換方法につましましては、CD-ROM 収納のハードウェアマニュアル「第3章 ディスク障害からの復旧」をご参照ください。



● 保証期間後の修理につましましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品等の問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。



● 保証期間後も修理につましましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品等の問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。