

補足説明

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をご使用に際してお知らせがございます。以下に内容を記しますので本製品ご使用の前にご一読ください。

記

本製品の送信出力レベルは、電波法における微弱無線局範囲内に調整されています。車載アンテナの種類や車内環境、走行環境、混信により、本製品から出力されたFM電波をカーステレオ側が正常に受信できない場合があります。その場合、ノイズや、音のひずみ、音の途切れ、受信不能状態等が発生する場合があります。このような場合は、いったん、安全な場所に停車し、以下のことをお試しください。

- ・ 本製品の設置場所を変えてみる
- ・ 周波数を変えてみる
- ・ 音量の調整を行う（下を参照）
- ・ ご使用の車載アンテナが引き出し式の場合は、最大まで延ばしてみる

音量の調整例

1. 一般のFM局に周波数を合わせてカーステレオの音量を少し小さめに調節します。
2. 本製品にMP3形式の音楽データが保存されているUSBメモリをセットしておきます。
2. 本製品に設定した周波数に、カーステレオの周波数を合わせます。
3. 本製品の「Volume」ボタン「」を、音がしなくなるまで押し続けます。
4. 本製品の「Volume」ボタン「」を、15～16回位押します。
音量が大きくなる場合は、カーステレオ側の音量を下げてください。
5. 最後に、カーステレオ側で音量の微調整を行ってください。

ご注意

- ・ 音量の上げすぎは、安全な運転に支障をきたす場合がありますので、ご注意ください。
- ・ 音量の設定は、使用する周波数に他のFM局などの混信がない環境で行ってください。
- ・ 音量の調整や、周波数の変更等の作業は、安全のため、必ず交通の妨げにならない場所に車を停車してから行ってください。

USB フラッシュメモリ内の MP3 ファイルの再生順序について

MP3ファイルは、基本的にはルートフォルダに保存してご使用ください(ルートフォルダに作成されたサブフォルダに保存も可能ですが、保存環境や再生環境により、意図した順番で再生されない場合があります)。

設置時の注意

- ・ 本製品に直射日光があたり車内が高温な環境で、長時間放置した場合、本製品の表面温度が上昇しますのでご注意ください。

OUT PUT (オーディオ出力) 端子について (訂正事項)

- ・ 「OUT PUT (オーディオ出力)」端子を装備しています。同梱の取扱説明書ではこの部分を「使用しません」と記載しておりますが、出力は可能です。この部分を、訂正してお知らせいたします(ただし、オーディオ出力端子から出力した場合、FM送信は行われません)。

その他：取扱説明書記載事項のほか、以下の点にもご注意ください。

警告

- ・ 濡れた手でさわらないでください。感電する恐れがあります。
- ・ コードをキズつけないでください。火災や断線の原因となります。
- ・ 安全のため、次の場所には取り付けないでください。
 - エアバックの操作/効果の妨げになる場所
 - 運転の妨げになる場所
 - 突起物として危険が生じる場所
 - 強い衝撃が加わる場所
- ・ シガーソケット用DCケーブルは運転の邪魔にならないようにしてください。また、必ず、付属のシガーソケット用DCケーブルをご使用ください。

注意

- ・ 外国産車や国産車の一部車種によっては、シガーライターソケットの形状が、適合しない場合がありますので、ご注意ください。
- ・ 車種によっては、エンジン始動時に瞬間的に規定以上の電圧が供給される場合がありますので、そのような車種の場合、エンジ始動時には本製品のシガーソケット用DCケーブルは取り外して置いてください。
- ・ 両面テープで固定する場合、両面テープの張り直しは、粘着力が低下しますので、お避けください。また、使用環境により取り付け位置に跡形が残る恐れがあります。
- ・ 熱の影響を受けやすいヒーターの吹き出し口の近くには取り付けないでください。
- ・ 皮や布の所には、取り付けないでください。