

SOUNDBeans

for iPhone/iPod

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、iPod/iPhone用スピーカーの使用法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で、本製品をお使いください。また、本書はいつでもお読みできる場所に大切に保管してください。

製品の概要

本製品は Dock コネクタを備えた iPhone 4/3GS/3G、及び第 4 世代以降の iPod、iPod mini、iPod nano シリーズに対応したスピーカーです。対応 iPhone/iPod を本機 iPod ドックコネクタに接続することで電源を接続せずに音楽をスピーカーから再生することができます。また、市販品の USB AC アダプターを接続することで iPod を充電することが可能です。(充電は AC アダプター使用時のみとなります。)

外部電源不要でコンパクトなため、インディアでもアウトドアでもお使いいただけます。もちろん市販の USB タイプの AC アダプター (ELECOM AVA-ACU シリーズ等) と付属の USB ケーブルを接続することで iPod/iPhone の充電も可能です。また、Mac や PC と USB ケーブルで接続することで iTunes との同期も行えます。

製品の特徴

1 iPod/iPhone からの電力で利用可能なスピーカーです。ACアダプターや乾電池などを使用することなく、音楽を楽しむことができます。

3 Dockコネクタを装備しており、市販のUSB ACアダプター使用時は対応iPhone/iPodを充電しながら音楽や動画を楽しむことができます。

2 回転式のアジャスターを装備していますので、お使いのiPod/iPhoneをバンパーやジャケットに入れたままでも接続することができます。※

4 音響設計の最適化と高効率デジタルアンプの採用により、外部電源不要のコンパクトスピーカーでありながらパワフルなサウンドを楽しめます。



※アジャスターを回し過ぎると外れますのでご注意ください。また、大きさや形状により対応できない iPod / iPhone ジャケットもあります。

基本的な使用方法

- 1: お使いのiPhoneやiPodにあわせてスピーカーのアジャスターの高さを調整します。
ご注意: アジャスターを合わせずに使用した場合、コネクタが破損する恐れがありますので必ず調整してください。
- 2: iPodやiPhoneをスピーカーのDockコネクタに対して垂直に接続します。
- 3: スピーカーの左上のスイッチをONにします。
- 4: iPod/iPhoneで音楽を再生します。
- 5: お好みに合わせてスピーカー右上のボリュームボタンで音量を調節してください

充電するときは?

付属のUSBケーブルをスピーカー背面のUSB端子と市販のUSB充電器(ELECOM AVA-ACUシリーズ等)に接続します。次に、iPod/iPhoneをスピーカーに接続します。

iTunes と同期するときは?

付属のUSBケーブルをスピーカー背面のUSB端子とMacまたはPCに接続します。このとき、必ずMac・PC本体のUSB端子に直接接続するか、セルフパワーのUSBハブに接続するようにしてください。次に、iPod/iPhoneをスピーカーに接続します。

取り扱い上の注意

正しく安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。



警告 万一、異常が発生したときは
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに接続機器を取り外してください。その後本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。



注意 修理、改造、分解しないでください。
火災や感電、やけど、故障の原因となります。



水気が多い場所での使用、保管は行わないでください。

本製品のお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートをおこなっておりません。

This product is for domestic use only.

No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

サポートページ("http:"は不要です)

6409.jp

テクニカルサポート(ナビダイヤル)

0570-022-022

月～土(祝日営業)10:00-19:00

※夏期、年末年始、特定休業日を除く

お問合わせの前に、以下の内容をご確認ください。

- ・弊社製品の型番
- ・ご利用の携帯電話、iPod、ゲーム機などの型番
- ・ご購入内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
- ※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

保証規定

□保証内容

- ・添付のマニュアル、文書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理をいたします。
- ・保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。
- ・なお、本保証は日本国内においてのみ有効です。

□保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。

- ・本保証書の提示をいただけない場合。
- ・本保証書の所定事項のみ記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
- ・お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取扱いが適当でない為に生じた故障、損傷の場合。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
- ・接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
- ・弊社及び弊社が指定するサービスマン機以外で、修理、調整、改良された場合。
- ・マニュアル、文書に記載の使用法、及びご注意に反するお取扱いによって生じた故障、損傷の場合。