

ご注意

本製品をご使用の前に必ずお読みください

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いの際には、以下の注意事項をご確認ください。

記

アクセス表示ランプについて

取扱説明書内の、「各部の名称と機能」の アクセス表示ランプの説明箇所にあるように、**アクセス表示ランプ**は、LAN 接続時に、本製品にアクセスが行なわれているときのみ点灯します。**USB 接続時には点灯しませんのでご注意ください。**

また、USB 接続時の取り外しは、CD-ROM 内に収録しているユーザーガイドの「3.2 取り外しについて」をご参照の上、OS 上でアンプラグ操作を行ない、取り外してください。

ミラーリングについて

ミラーリング機能を使用する場合、機能の性質上、容量が小さい方の装置をプライマリ（マスタ）に設定してご使用になることはできません。

ミラーリング設定時に、「容量がプライマリよりバックアップのほうが小さいです。」と表示された場合には、バックアップ（スレーブ）で設定しようとしていた方の装置をプライマリ（マスタ）ドライブとして選択しなおし、設定を行ってください。

同じ型番の製品でも、上記のようなメッセージが表示される場合があります。その場合も、プライマリ（マスタ）とバックアップ（スレーブ）の選択を変えてお試してください。



<http://www.logitech.co.jp/>