

# スベアドライブについて

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品は、弊社ミラーユニット・RAID ユニット用のスベアドライブとなっております。本紙は本製品を使用可能な機種やご使用の際の注意事項について記載しております。お使いになる前に、必ずお読みください。

## 対応機種

SDA-RAxxS シリーズ

SDA-RAxxF シリーズ

SDA-RAxxAK シリーズ

SDA-MRxxS シリーズ

SDA-MRxxF シリーズ

SDA-MRxxK/HK シリーズ

LAS-RAxxN シリーズ

LAS-MRxxN シリーズ

LAS-RAxxV シリーズ

なお、ここに記載されていない場合でも、製品付属のユーザーズマニュアル等で、本スベアドライブ型番が記載されている場合は、使用可能です。最新の情報については弊社ホームページをご参照ください。

スベアドライブは、ご使用の製品に指定されている容量の物をご使用ください。異なる容量のスベアドライブを使用した場合、正常に動作しません。

本製品に付属しているハードディスク識別シールの使用方法については裏面をご参照ください。

参考： 本製品は単独では使用できません。（動作しません）



## ご注意

本スベアドライブを対応していない機器に接続した場合のトラブルに関しましては弊社では一切保証をいたしかねますのでご注意ください。

本スベアドライブを使用する場合、交換を行う機器に付属のマニュアルをご参照の上、正しい手順で交換を行ってください。また、交換の際は、感電、火災に十分注意し、万一本製品から煙が出た場合は直ちに接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

修理をご依頼の場合は、スベアドライブに付属の緩衝材と個装箱をご使用の上、ご購入時と同じ状態で梱包し弊社サービスセンターまでご発送ください。(弊社サービスセンターの住所は下をご参照ください)

本スベアドライブと交換したことによりデータが、破損、ハードウェアの故障、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での保証はいたしかねます。万一に備えて、重要なデータはあらかじめほかのメディアへバックアップを行って頂くようお願いいたします。

本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等）への組み込み等は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

その他、本製品ご使用に際しての注意事項は、接続する機器の注意事項に準じます。機器付属のマニュアル類をよくお読みの上、慎重にお取り扱いください。