

RAID Watchの起動方法



目次

概要1	1
第1章 RAID Watchの起動方法	2
1. 1 RAID Watchの起動方法	2
第2章 通知機能設定(Configre)画面の起	2動方法4
2.1 通知機能設定(Configre)画面の起動フ	方法4

概要1

RAID Watch とは?

RAID装置は障害発生を警告音やLED等で通知しますが、データセンターや サーバールームのような無人環境や遠隔地では障害の発生に気付かず、対応 が遅れることがあります。この遅れはそのままデータの危険的状況が長引く ことを意味します。

ロジテックでは、LDA-AxxS用 RAID 管理ソフトウェア「RAIDWatch」を 本体標準添付しています。

「RAIDWatch」は、一般の障害検知ツールにみられるようなOSへの複雑な 設定を必要とせず、メールソフトその他のアプリケーションに依存すること もありません。

RAID 装置のイベント情報を指定先へメール送信する他、様々な方法でレポートし、より安全なシステム管理を容易に実現します。



第1章 RAID Watch の起動方法

RAID Watch の起動方法 1 1.

1.Webプラウザーを起動して、アドレスの欄に、RAIDユニットのIPアドレ スを入力します。

🔮 about:bl	ank – Microsoft	Internet Explorer					-OX
ファイル(E)	編集(E) 表示(V)	わ気に入り(A)	ツール① ヘルプ	H)			1
G #5 -	🕤 · 💌 💈) 🏠 🔎 検索	会長に入り	💓 メディア	⊗ ⊗.	Ş 🖬	
アドレス(型)	192.168.6.36					💌 🄁 移動	リンク »
							*
							*
1 ページがま	表示されました					インターネット	

2.以下の画面が表示されますので、「はい」ボタンをクリックしてください。



3.以下の画面が表示されますので、「Username」より選択して、「OK」を クリックします。

> Configuration: すべての設定を変更することが可能です。 Maintenance: ログや、装置の状態を確認することが可能です。 また、ディスクチェックのスケジュールを設定 することが可能です。

Information : ログを確認することが可能です。

IP Address:	192,1	68.6.36
Enable SSL:	Γ	
		Retrieve IP List
		Show Root Agent List
	a la companya da	
Username	e: Informa	tion 🔽



2.1. 通知機能設定(Configre) 画面の起動方法

RAID上でイベントが発生した場合、メールにて通知を行うための設定 になります。

なお、設定画面上では「Email」、「SNMP Trap」、「Broadcast」などの 通知設定もできますが、

弊社では Email 通知のみのサポートとさせていただきます。

- 1.Web ブラウザーを起動して、アドレスの欄に、RAID ユニットのIPアドレスに続けて / configuer.htm と入力します。
- 例) http://192.168.0.100/configure.htm



以下の画面が表示されますので、「はい」ボタンをクリックしてください。



3.以下の画面が表示されますので、「了解」ボタンをクリックしてください。

System	Message	×
<u>a</u>	After saving the configure, please restart the controller making your SSL s	etting working!
	7 1%	

4. 以下の画面が表示されますので、「Notiffication Process Center Setting」 タブをクリックしてください。

Configure		
SSL Notificati	on Process Center Setting	
nable SSL: 🗌		
	Apply OK	

- 5.以下の画面が表示されますので、「EMAIL」タブが選択されていること を確認して「Base Setting」タブをクリックし、メールサーバ等の設 定を行います。
 - SMTP Server : お使いになる SMTP サーバの IP アドレスを入力してく ださい。 注) サーバー名での登録はできません。

Sender'Email: 送信元になるメールアドレスを入力します。

 Enabled : メール通知を有効にする場合には、このチェックボック スをチェックします。
 注)ここのチェックボックスを有効にしないと、メール は送信されません。

Subject : メールの題名に設定したい文字列を入力します。

注)サーバ名しかわからない場合 コマンドプロンプトより nslookup メールサーバー名 と入力すると、IP アドレスが表示されます。

設定を登録する場合には、「Apply」ボタンをク リックしてください。

D C	SNMP ITa	p Broadcast	
Base S	etting Ma	II Address List	
SMTP	Server:		
Sender	's Email:		
	Enabled:		
	chableu. 🕑		
	Subject:	RAID Event	

6.引き続き、「Mail Address List」 タブをクリックし、通知先の設定を行います。

Receiver's Email:通知を行いたいメールアドレスを入力します。

入力後は「Add」ボタンをクリックしてください。

 Serverty
 : 通知を行うレベルの選択を行います。

 1. すべての内容を通知します。

- ワーニングとアラート を通知します。
 アラートはドライブ故障等の深刻なエラーを通知します。
- 3. アラートのみ を通知します。 ワーニングは SCSI Target Paroty Error などの エラーを通知します。
- Add : Receiver's Email欄にて入力したアドレスを登録します。 Remove : 登録されているメールアドレスを削除します。

まずは、削除するアドレスを選択して、「Remove」ボタ ンをクリックしてください。

設定を登録する場合には、「Apply」ボタンをクリックしてください。

email sn	IMP Trap	Broadcast		
Base Setting Rece	y Mail A eiver's Ema	lddress List ail:	Receiver	Severity
Severity:	1	-		
Add		Remove		

7.すべての設定が完了しましたら、設定を有効にする為にRAIDユニット を一度再起動してください。 なお、メールアドレスとの追加などの変更を行った場合には、そのつ

なお、メールテトレスとの追加なとの変更を行った場合には、そのリ どRAIDユニットを再起動してください。

RAID Watch の起動方法

2005年 7月初版



本社/東京 テクニカルサポート・伊那工場/長野県伊那市