LHA-FW801 V02

PCI BUS FireWire 800 INTERFACE BOARD

FireWire 800インターフェースボード ユーザーズマニュアル

LHA-FW801



目次	
取扱い上のご注意ロジテックソフトウェア使用権許諾契約書 ロジテックソフトウェア使用権許諾契約書 付属品の確認 ごあいさつ ご注意	1 2 4 6 6
第1章 製品のご紹介	7
1 . 1 製品の特徴 1 . 2 各部の名称	7 9
第 2 章 Windows XP、2000 でご使用の場合	10
2 . 1 接続の手順	10
2.2 接続 / インストール結果の確認	13
第3章 Macintosh 環境でご使用の場合	15
3 . 1 接続とインストール	15
3.2 接続の確認	18
第4章 ストレージ機器を接続する場合	20
4 . 1 接続の前に	20
4 . 2 接続の手順	21
4 . 3 機器を取り外す場合	24
第5章 補足事項	25
5.1 トラブルシューティング	25
5.1.1 Widows XP、2000 環境でのトラブル	25
5.1.2 Macintosh 環境でのトラブル	28
5 . 2 IEEE1394 機器の増設について	31
5.3 オプション品について	33
ハードウェア仕様	34

取扱い上のご注意

⚠ 警告

接続時は、電源コードを抜いてください。 本製品をパソコン本体に接続するときには、パソコン 本体の電源をOFFにして、電源コードをコンセントか ら抜いてください。また、SCSI機器を接続するときも、 同様にすべての機器の電源をOFFにしてください。



注意

ケガなどに注意してください。 本製品の裏側などに不注意に触れると、ケガをするこ とがありますので注意してください。

静電気対策をしてください。

本製品には、静電気に弱い部品があります。接続の前 にパソコン本体の金属が露出している部分に触れて、 体内の静電気を放電してから作業を行なってください。 また、本製品の不要な部分にはなるべく触れないでく ださい。

金メッキ部分には触れないでください。 本製品の金メッキ部分はパソコン本体と直接接 続されます。接触不良を防止するため、直接手 で触れないでください。



当社 DOS/V 対応製品は、OADG(*1)加盟メーカーの DOS/V パソコンで一般に市販されている 製品を想定して設計されています。しかし、接続確認については全ての機種を確認することは 不可能ですので、代表的な製品のみで確認を行っております。

そのため、本製品を使用できない、または本製品の機能を使用できないパソコンが一部に存 在する可能性があることは、ご了解いただきますようお願いいたします。特に自作パソコン やショップ組立てパソコンでは、コストの問題やパフォーマンスの追求のため、想定外の部 品が使用されている場合があります。このような場合、相性問題などが発生する可能性が高 くなることをご承知おきください。

(*1)OADG は「PC オープンアーキテクチャー推進協議会」の略です。 (OADG URL http://www.oadg.or.jp/)

Logitec Ware について

本製品に付属のユーティリティ CD-ROM「LogitecWare」はWindows 環境専用となっております。Macintosh 環境ではご使用になれません。

「LogitecWare」にはデータバックアップソフト「フォルダミラーリングツール」や、データ消去ツール 「ディスクデータイレーサ」など、便利なユーティリティが含まれています。

付属品の確認

FireWire800 (IEEE1394b) インターフェースボード 14 DC 電源ケーブル 14 Low Profile PCI スロットカバー 14 「LogitecWare」CD-ROM 14 ユーザーズマニュアル 本 保証書 / ユーザー登録カード 14	牧本牧牧書牧
本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用	۹
ください。	,

Memo

ごあいさつ

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございました。本書は製品に関する設定/接続方法、機能/仕様等についてのご説明をいたしますので、ご使用前に必ずご一読いただきますようお願いいたします。

弊社製品によって、お客様のパソコン環境がより便利なものとなりますよう心からお祈 りいたします。

ご注意

本書の一部または全部を弊社に無断で転載することは禁止されております。

本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審の点がございました ら、弊社テクニカルサポートまでご連絡くださいますようお願いいたします。

本製品および本書を運用した結果による損失、利益の逸失の請求等につきまして は、 項に関わらず弊社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了 承ください。

本書に記載されている機種名、ソフトウェアのバージョンなどは、本書を作成し た時点で確認されている情報です。本書作成後の最新情報については、弊社テク ニカルサポートまでお問い合わせください。

本製品の仕様、デザイン及びマニュアルの内容については、製品改良などのため に予告なく変更する場合があります。

本製品を使用してハードディスクなどに収納したデータが、ハードウェアの故 障、誤動作、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での保証 はいたしかねます。万一に備えて、重要なデータはあらかじめバックアップする ようにお願いいたします。

弊社は、本製品の仕様がお客様の特定の目的に適合することを保証するものでは ありません。

本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設 備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等)への組み込み等 は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身 事故や財産損害等が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

本製品は日本国内仕様ですので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社では いかなる責任も負いかねます。また、弊社では海外での(海外に対してを含む) サービスおよび技術サポートを行っておりません。

* MS[®]、Windows[®]は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国での登録商標です。 Macintosh、Mac OS、FireWireは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。i.LINKはソニー株 式会社の商標です。本書に記載されているパソコンの機種名等は各社の商標または登録商標です。

製品のご紹介

1.1 製品の特徴

第1章

本製品はPCIバス対応のIEEE1394インターフェースボードです。

本製品の特徴

IEEE1394b (FireWire800) に対応した9ピン(Bilingual) コネ クタを2ポート、IEEE1394a (FireWire400) に対応したコネク タを1ポート装備しています。

IEEE1394b (FireWire800)対応機器を9ピン(Bilingual)コネ クタに接続して使用すれば800Mbps(理論値)の高速転送にて ご使用になることができますので、大容量のデータ転送時に大 変便利です。また、従来のIEEE1394a(FireWire400)機器も、そ のまま接続することができます。

本製品は 64bit PCI バス対応製品ですが、32bit PCI バススロットにも接続することができます(*)。

* ただし、32bit PCIバススロットに接続する際、パソコン内に本製品が収納できる スペースがある必要があります。

付属のDC電源ケーブルを使用することにより、パスパワー機器の安定した動作が可能です。また、過電流保護機能により、万一の過電流からパソコンを守ります。(供給可能なバスパワー電力については、巻末の「ハードウェア仕様」をご参照ください)



本製品はスリープモード、サスペンドモードなどのような省電力 モードには対応していません。本製品を使用する場合はパソコン 本体の省電力機能を使わない設定にしてください。設定方法は第 5章の「5.1 トラブルシューティング」をご参照ください。 また、システムの終了オプションで表示される「スタンバイ」や、 パソコン本体のサスペンドスイッチは使用しないでください。



参考

IEEE1394はメーカーによって「FireWire」、もしくは「i.LINK」な どと呼ばれることがあります。

対応パソコンについて

本製品は以下のパソコン本体に接続して使用することができま す。すべて 64bit または 32bit の PCI バス拡張スロット (Rev. 2.2 以降: Low Profile PCIも可)を搭載している機種に限定されます。

各社	DOS/V パソコン
日本電気株式会社	PC98-NX シリーズ
アップルコンピュータ社	Power Mac G4
	Power Macintosh G3 (Blue and White)

32bit PCI バスで使用する場合は、本製品の 64bit コネクタ部分が、パ ソコンと接触しないこと、また、64bit のコネクタ部分を収納するス ペースが確保されている必要があります。

対応OSについて

本製品は以下の OS で使用することができます。すべて日本語 OSのみに限定されます。また、パソコン本体が対応していないOS では使用することができません。

マイクロソフト株式会社

Windows XP Home Edition/Professional Windows 2000 Professional

アップルコンピュータ社

Mac OS X 10.2.4 以降

本製品はWindows Me、98(Second Edition含む)や、Mac OS X 10.2.3 以前の Mac OS ではご使用になれません。

1.2 各部の名称



IEEE1394b 9 ピン(Bilingual) コネクタ x2

外付け IEEE1394b (FireWire800)機器を接続します。 (バスパワー対応)

IEEE1394a 6 ピンコネクタ x1

外付け IEEE1394a (FireWire400)機器を接続します。 (バスパワー対応)

金具止めネジ

取付金具を固定しているネジです。Low Profile PCI用の取 付金具と交換する場合は、基板を裏返してネジを外し、取 付金具を取り外してください。

エッジコネクタ

PCIバスの拡張スロットに接続する部分です。この部分に は直接手を触れないでください。

電源コネクタ

付属のDC電源ケーブルを通じて、パソコン本体の内部電源ケーブルを接続します。

Windows[®] XP、2000で

2.1 接続の手順

第2章

本製品はPCIバス(Rev2.2以降)に準拠した64bitPCIバスまたは32bitPCIバススロットに接続します。接続は以下の手順で行ないます。

Point ポイント

Low Profile PCI対応の拡張スロットに接続する場合は、あらかじ め本製品の取付金具を Low Profile PCI用のものと交換しておい てください。



必ずパソコン本体の電源をOFFにして、電源コードをコンセン トから抜いてください。

パソコン本体の取扱説明書などを参照して、パソコン本体のカ バーを取り外します。

IEEE1394 インターフェースボードを 接続する PCI バスの拡張スロットを選 択し、スロットカバーを取り外します。



ご使用の場合

本製品にバスパワー対応機 器を接続して使用する場合 は、付属のDC電源ケーブル を本製品の電源コネクタに 接続します。このコネクタ は正しい方向でしか接続で きません。



IEEE1394 インターフェースボードを PCI バスの拡張スロット に挿入します。なるべく垂直に挿入して、完全にセットされた ことを確認したら、ネジで固定してください。



32bit PCI バスで使用する場合の注意

ご使用のパソコンによっては、64bit エッジコネクタ部がマザー ボード上の部品と接触する場合があります。接触する場合や、接 触する恐れのある場合は、他のPCIスロットに接続してください。



DC 電源ケーブルを接続した場合は、パソコン本体の内部電源 ケーブル (余っているもの)を接続します。



ご注意

もし、内部電源ケーブルに余っ ているものがない場合は、CD-ROMドライブなどから内部電 源ケーブルを外し、中間に本製 品のDC電源ケーブルを接続し てください。



すべての接続が終了したら、パソコン本体のカバーを元に戻し ます。このとき、ケーブルなどを挟み込まないようにご注意く ださい。

以上で本製品の接続は終了です。コンピュータの電源をON に して、Windowsを起動してください。自動的にOS 標準のドライ バがインストールされます。これで本製品は使用可能になります。

2.2 接続 / インストール結果の確認

ここでは、これまでの接続 / インストール作業が正常に行われ ているかどうかを確認します。

Windows XP の場合

「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を右クリック し、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックしてく ださい。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されたら「ハード ウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをク リックしてください。

接続されている機器の一覧が表示されますので、「1394バスホ ストコントローラ」をダブルクリックして開いてください。



「1394 バスホストコントローラ」を開いたときに、「Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」が表示さ れ、「!」マークがついていなければ、本製品は正常に認識され ています。右上のクローズボックス(×)をクリックしてデバ イスマネージャを閉じてください。

> 「!」マークが付いている場合は、第5章「5.1 ト ラブルシューティング」をご参照ください。

Windows 2000 の場合

デスクトップ上で「マイコンピュータ」のアイコンを右クリッ クし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックして ください。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されたら「ハード ウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをク リックしてください。

接続されている機器の一覧が表示されますので、「1394バスホ ストコントローラ」をダブルクリックして開いてください。



「1394 バスホストコントローラ」を開いたときに、「Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」が表示さ れ、「!」マークがついていなければ、本製品は正常に認識され ています。右上のクローズボックス(×)をクリックしてデバ イスマネージャを閉じてください。

> 「!」マークが付いている場合は、第5章「5.1 ト ラブルシューティング」をご参照ください。



Macintosh®環境で

ご使用の場合

ここでは本製品をMacintosh 環境でご使用になる場合の接続とドライバのインストール手順をご説明いたします。

ご注意

本製品をMacintosh環境でご使用になる場合、以下の環境条件を満たして いなければなりません。

対応 OS: 対応機種: ・Mac OS X 10.2.4 以降 ・Power Mac G4 シリーズ ・Power Mac G3 (Blue & White) シリーズ

3.1 接続とインストール

本製品は、接続後自動的に OS 標準ドライバがインストールされます。

- はじめにご使用のコンピュータの電源を切り、電源コードを抜いておいて ください。
- 2

ご使用のコンピュータの側面部にある取っ手を持ち上げサイドカバーを開 いてください。



- 3 本製品を接続する PCI バスの拡張ス ロットを選択し、ポートアクセスカ バーを固定しているネジを取り外して から、アクセスカバーを取り外してく ださい。
- 4 本製品にバスパワー対応機器 を接続して使用する場合は、 付属のDC電源ケーブルを本 製品の電源コネクタに接続し ます。このコネクタは正しい 方向でしか接続できません。
- 5 本製品をPCIバスの拡張スロットに挿入します。 なるべく垂直に挿入して完全にセットされたこと を確認したら、手順 で取り外したネジで固定し てください。





本製品を挿入するときは、無理な力を加えないでください。

6 DC 電源ケーブルを接続した場合は、パソコン本体の内部電源ケーブル (余っているもの)を接続します。





接続が完了したら、コンピュータの側面 カバーを閉じます。このとき、ケーブルな どを挟み込まないようにご注意ください。 以上で本製品の接続は終了です。





3.2 接続の確認

Mac OS X 10.3.x の場合 アップルメニューより「この Mac につ 「 **Finder** ファイル 編集 表示 いて」を選択してください。 この Mac について 000 この Mac について 右の画面が表示されます。「詳しい情報」ボタン をクリックしてください。 Mac OS X バージョン 10.3.2 (ソフトウェア・アップデート... **プロセッサ** デュアル 867 MHz PowerPC G4 1 MB 三次キャッシュ(プロセッサ単位) メモリ 256 MB DDR SDRAM クリックー 詳しい情報...

システム特性画面が表示されます。「ハードウェア」欄の「FireWire」をク リックし、「FireWire装置ツリー」欄に「FireWireバス」がひとつ追加され てたら、本製品は正常に認識されています。

TM & © Apple Computer, Inc. 1983–2003 All Rights Reserved.



Mac OS X 10.2.4 ~ 10.2.8 の場合

確認の前に、本製品に FireWire 機器を接続しておいてください。



Apple システムプロフィール画面が表示されます。「装置とボリューム」 タブをクリックし、「FireWire 情報」の欄で「FireWire (SLOT -n)」の 先に本製品に接続済みの機器のデバイス名が表示されていれば、本製品 は正常に認識されています。

	00	Apple システム・フ	プロフィール	
	システム特性 装置と7	ポリューム フレームワー	ク 機能拡張 ア	プリケーション ログ
この部分に本製品に接続した デバイス名が表示されている	PCI ───▶ SLOT-1(AI USB 情報 ──USB B USB B	GP) lus 0 lus 1 Hub in Apple	Extended USB Keyba	bard Apple Exte
ことを確認 ————	FireWire 情報 —▼	FreeWers (SLOT-1) FreeWers 装置の得数 GUID 製造売 D 建定 フト 5W のパージョン 製造元名 製品名 製品名 製品名 製品品の別巻号 製品のリビジョンレベル	18e11e01001d8 398 800 Mb/sec 10483 LOGITEC LHD Y250P0 Maxtor 7 YAR4	LHD-H250BU2
	(****	



(SLOT-n)のnは変数です。複数のFireWire機器が別々のインターフェー ス上に接続されている場合はデバイス名を確認して、本製品のSLOTを特 定してください。



ストレージ機器を

接続する場合

本章ではHDユニットやDVDユニットのようなストレージ機器を本製 品に接続する場合の手順を概略的に説明します。本章の内容は本製品が正 しくパソコンに接続済みで、正常に動作していることを前提としています。

4.1 接続の前に

接続を行う際は、接続する IEEE1394 機器のタイプにより、以下の IEEE1394 ケーブルをご使用ください。

IEEE1394b (FireWire800) 対応機器と接続する場合

この場合、9ピン(Beta) - 9ピン(Beta)のIEEE1394ケーブルを使用 して接続を行います。



IEEE1394a (FireWire400) 対応機器と接続する場合

この場合、接続先の機器のポートが6ピンの場合は6ピン - 6ピンのIEEE1394 ケーブルを、接続先の機器のポートが4ピンの場合は6ピン - 4ピンの IEEE1394 ケーブルを使用して接続を行います。



9 ピン (Bilingual) - 6 ピン、9 ピン (Bilingual) - 4 ピン、ケーブルを使用して、本製品の 9 ピンコネクタと、IEEE1394a (FireWire400)機器を接続することもできます。

Point ポイント

弊社では、上でご紹介したIEEE1394ケーブルをオプション品として取り 扱っております。弊社製 IEEE1394 ケーブルにつきましては「5.3 オプション品について」をご参照ください。

4.2 接続の手順

ご注意

ここで説明する手順は概略的なものです。IEEE1394(FireWire) 機器にはそれぞれ特有の設定や注意事項などがありますので、詳 細な手順についてはIEEE 1394(FireWire)機器のマニュアルを ご参照ください。

接続は以下の手順で行います。パソコン本体の電源が ON になっている状態で接続を行ってもかまいません。





ご注意

IEEE1394 機器をセルフパワーで使用する場合は、必ず最初に電源を ON にしてください。IEEE1394 機器に電源が供給されていない状態で接続を行うとトラブルが発生する場合があります。

IEEE1394機器にIEEE1394ケーブルを接続します。機器に同じ IEEE1394コネクタが2個以上ある場合、原則的にどのコネクタ を使用してもかまいません。ここで使用しないコネクタは、 IEEE1394機器の増設を行うときに使用しますが、今は開いたま までかまいません。

IEEE1394b (FireWire800)対応機 器に9ピンのコネクタを接続して いる例



IEEE1394(FireWire400)対応 機器に6ピンのコネクタを接続 している例



IEEE1394 ケーブルのもう片方のコネクタを本製品の外部 IEEE1394 コネクタに接続してください。



9ピンのコネクタへの接続例



6ピンのコネクタへの接続例

こ注意

複数のIEEE1394機器を使用している場合、他の機器が動作して いるときにIEEE1394機器を接続するのは止めてください。トラ ブルの原因となります。 以上で接続は終了です。全体の接続図は以下のようになります。



IEEE1394b (FireWire800) 接続例

Point ボイン

- ・詳細な接続・使用方法については、接続する機器の取扱説明書をご参 照ください。
- ・複数のIEEE1394機器を接続したい場合は、第5章の「5.2 IEEE1394 機器の増設について」をご参照ください。

4.3 機器を取り外す場合

IEEE1394 はホットプラグオフ(パソコン本体の電源が ON の状態での取 り外し)をサポートしています。しかし、これは「いつでも取り外して良 い」という意味ではありません。以下のような点に注意し、IEEE1394機器 のマニュアルに記載された方法で取り外してください。

Windows、Macintosh 共通の注意事項

- ・IEEE1394機器のアクセス中に取り外しを行ってはいけません。たとえ 取り外す機器でなくても、併用している IEEE1394機器のアクセス中 に機器の取り外しを行うと、トラブルの原因となる場合があります。
- ・ストレージ機器に保存されたファイルやアプリケーションを開いている
 ときにストレージ機器を取り外してはいけません。

Windows 環境での注意事項

・ストレージ機器を取り外す場合は、「アンプラグ」と呼ばれる操作が必要です。詳細についてはストレージ機器のマニュアルをご参照ください。



Macintosh 環境での注意事項

- ・ストレージ機器を取り外す場合は、以下のいずれかの方法でアンマウント処理をしてから取り外してください。詳細についてはストレージ機器のマニュアルをご参照ください。
 - ・ドライブのアイコンをゴミ箱に重ねる
 - ・ドライブのアイコンを1回クリックして選択状態にし、アップル
 キー+「Y」キーを押す



5.1 トラブルシューティング

5.1.1 Widows XP、2000 環境でのトラブル

デバイスマネージャ上に「IEEE1394 バスホストコント ローラ」が表示されない。

デバイスマネージャは「種類別に表示」する設定(初期設定) になっていますか?「接続別に表示」する設定だと、他の項 目の下になるため、最初にウィンドウを開いたときに見え ません。

ー度システムを終了して、再起動してみてください。 本製品が拡張スロットにしっかりと挿入されているかどうか を確認してください。斜めに浮いていたり、ゴミなどによっ て接触不良が起こっていませんか?

本製品を接続している拡張スロットを変更してみてください。

デバイスマネージャで「Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」に「!」マーク が付いている。

本製品を接続している拡張スロットを変更してみてください。 本製品の使用するシステムリソース(IRQやI/Oアドレス など)が、他の機器と競合している可能性があります。使 用しない機器を取り外したり、使用しない機能を停止状態 にしてリソースを確保するか、他の機器のリソースを変更 してみてください。 5.1 トラブルシューティング

5.1.1 Widows XP、2000 環境でのトラブル

ストレージ機器を接続したが認識されない。

ストレージ機器の電源は ON になっていますか? IEEE1394ケーブルはきちんと接続されていますか? 接触 不良はありませんか?

本製品の電源コネクタにDC電源ケーブルは接続されていま すか?バスパワー対応機器を使用する場合、DC電源ケーブ ルが正しく接続されていなければ機器が認識されません。 接続したのはHDユニットではありませんか? Windows 環境の場合、HDユニットはフォーマットが終了しないと、 「マイコンピュータ」にアイコンが登録されません。

デバイスマネージャの「IEEE1394 バスコントローラ」の「Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」 に、「!」マークが付いていませんか?このマークがついて いる場合は、先にそちらのトラブルシューティング項目を 参照してください。

ストレージ機器には特有の設定が必要なものもあります。ス トレージ機器のトラブルシューティングも参照してください。 多くのIEEE1394機器を接続している場合、認識されない機 器だけを本製品に接続して試してみてください。これで問 題がなければ以下のような原因が考えられます。

- ・必要とされるバスパワー電力が本製品の供給可能な量を 超えている可能性があります。バスパワーで動作する機 器の数を減らしてください。
- ・ケーブル長の制限に問題がある可能性があります。「5.2 IEEE1394機器の増設について」を参照して、ケーブル長をチェックしてください。
- ・接続にループが発生している可能性があります。「5.2 IEEE1394機器の増設について」を参照して、接続形態 チェックしてください。

DVカメラを接続したが、デバイスマネージャで「イメー ジングデバイス」が表示されない。

DV カメラの電源は ON になっていますか? IEEE1394ケーブルはきちんと接続されていますか? 接触 不良はありませんか? デバイスマネージャの「IEEE1394 バス ホスト コントロー ラ」の「Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」に、「!」マークが付いていませんか? このマー クがついている場合は、先にそちらのトラブルシューティ ング項目を参照してください。

ビデオキャプチャが途中で終了してしまう。

DV カメラをバッテリーで使用していませんか? ハードディスクの容量は不足していませんか? 空き容量が なくなるとビデオキャプチャは中断されてしまいます。

省電力モードから復帰できない。

本製品は省電力モードをサポートしていません。省電力機能 はOFFにしてご使用ください。

Windows XP, 2000 で省電力機能を OFF にするには、「コントロールパネル」「電源オプション」を起動します。 (Windows XPの場合、これはクラシック表示での起動方法です。)

以下のウィンドウが表示されたら、「システムスタンバイ」、 「システム休止状態」を「なし」にして、OKボタンをクリッ クしてください。(「システム休止状態」は下のように表示さ れない場合もあります。)

電源オブションのプロパティ	3 2		
電源設定 詳細 休止状態 UPS			
· 是 是我的意思。	達した電源設定を選択してください。下の設定を 源設定も変更されます。		
電源設定(2)			
家庭または会社のデスク	×		
	名前を付けて保存(5)。 削除(0)		
- 家庭または会社のデスクの電源の設定	Ē		
モニタの電源を切る(M):	20 分後 🔹		
ハード ディスクの電源を切るΦ	tau 💌		
システム スタンバイ ①:			
	OK キャンセル 連用(金)		

5.1.2 Macintosh 環境でのトラブル

Mac OS X 10.2.8までの環境でApple システム・プロフィー ルで「FireWire 装置が見つかりません」と表示される

Mac OS X 10.2.8 までの「Apple システム・プロフィール」 では、本製品を接続しただけでは、「FireWire 情報」は表示 されません。FireWire装置を接続することにより、「FireWire 装置の情報」が表示されます。



FireWir 800 機器を FireWire 400 ポート(6 ピンコネクタ) に接続したところ、「速度」の表示が「800 Mb」と表示さ れる。

「システムプロファイラ(Appleシステム・プロフィール)」で 表示される FireWire 装置の「速度」は、実際に動作している 速度ではなく、その装置が FireWire 800 であれば「800 Mb」と 表示されるようです。FireWire 400 ポートに接続していれば、 400 Mb/秒の速度で動作していますので、動作に問題はありま せん。



Mac OS X 10.2.8 の例

ストレージ機器を接続したが認識されない。

ストレージ機器の電源は ON になっていますか? IEEE1394 (FireWire)ケーブルはきちんと接続されていま すか? 接触不良はありませんか? 本製品の電源コネクタにDC電源ケーブルは接続されていま すか?バスパワー対応機器を使用する場合、DC電源ケーブ ルが正しく接続されていなければ機器が認識されません。 ストレージ機器には特有の設定が必要なものもあります。ス トレージ機器のトラブルシューティングも参照してください。 多くのIEEE1394機器を接続している場合、認識されない機 器だけを本製品に接続して試してみてください。これで問 題がなければ以下のような原因が考えられます。

- ・必要とされるバスパワー電力が本製品の供給可能な量を 超えている可能性があります。バスパワーで動作する機 器の数を減らしてください。
- ・ケーブル長の制限に問題がある可能性があります。「5.2 IEEE1394機器の増設について」を参照して、ケーブル長をチェックしてください。
- ・接続にループが発生している可能性があります。「5.2 IEEE1394機器の増設について」を参照して、接続形態 チェックしてください。

DVカメラを接続したが、iMovieで認識されているかどうかわからない。

DVカメラの電源はONになっていますか? IEEE1394(FireWire)ケーブルはきちんと接続されていま すか? 接触不良はありませんか? その機器はご使用のMacintoshマシンに対応していますか? DVカメラに付属のマニュアルをご確認ください。

ビデオキャプチャが途中で終了してしまう。

DV カメラをバッテリーで使用していませんか? ハードディスクの容量は不足していませんか? 空き容量が なくなるとビデオキャプチャは中断されてしまいます。

- 5.1 トラブルシューティング
 - 5.1.2 Macintosh 環境でのトラブル

省電力モードから復帰できない。

本製品は省電力モードをサポートしていません。省電力機能はOFFにしてご使用ください。

Mac OS X で省電力機能を OFF にするには、「アップル」メニューから「システム環境設定」をクリックし、「システム環境設定」画面で「省エネルギー」をクリックし「省エネルギー」画面で「スリープ」タブを選択して、「コンピュータがスリープするまでの静止している時間」を「しない」に設定してください。

その他:弊社ホームページについて

弊社ではインターネット上にホームページを開設していま す。ホームページにはソフトウェアのダウンロードコー ナーや、各種製品に関するQ&Aコーナーがあります。また、 「サポート情報」では「お問い合わせ用紙」や「修理依頼書」 などが、PDF形式でダウンロード可能になっていますので ご活用ください。

ホームページアドレス:http://www.logitec.co.jp/

5.2 IEEE1394 機器の増設について

IEEE1394コネクタを2個装備しているIEEE1394機器は数珠つ なぎ(デイジーチェーン型)に増設することができます。



このような接続を行う場合、一本のケーブルの長さは最大4.5m まで、ケーブル長の合計は最大 72m までに制限されます。また、 IEEE1394 機器の台数は 16 台以下 (パソコン本体を含まない)に 制限されます。



ご注意

デイジーチェーン型に増設を行う場合、ホットプラグする機器は 終端に接続してください。中間の機器をホットプラグで取り外す と、他の機器に影響を与えます。

本製品のように IEEE1394 コネクタを複数装備したインター フェースボードや、IEEE 1394 ハブを使用すると、接続を分岐さ せて「ツリー型」に増設することができます。(次ページ上図参照) この場合も1本のケーブルは最大4.5m以下です。接続台数は62 台以下(パソコン本体を含まない)ですが、Windows環境ではス トレージ機器の台数はドライブ文字の限界(A:~Z:でシステムが 使用していないもの)に制限されます。



また、ツリー型の場合、IEEE1394機器間で経由できるケーブルの本数に最大16本という制限があります。

例えば右図の「機器A」と 「機器B」の間には3本の ケーブルが使用されていま す。このようにカウントした ときに、どの機器の間にも16 本を越えるケーブルがあって はならないという制限です。



経由するケーブルは16本まで!

ッリー型の接続では接続形態が複雑になりがちですが、接続の 中にループ(たどっていくと元に戻ってしまうような接続)が あってはいけません。



また、複数のパソコンが1台のIEEE1394機器を同時に使用することはできません。



5.3 オプション品について

弊社では本製品とIEEE1394 (FireWire)機器を接続するための ケーブルを別売のオプション品として取り扱っております。オプ ション品のお求めは、お買い求めいただいた販売店またはロジ テックの安心オンラインショップ「ロジテックダイレクト」にて お求め下さい。

http://www.logitec-direct.jp

IEEE1394b 専用ケーブル(9ピン-9ピン)

型番	長さ	備考
CB- IBB- 011	1.1 m	9 ピン (Beta) - 9 ピン (Beta)

IEEE1394 変換ケーブル

型番	長さ	備考
CB- I96- 011	1.1 m	0 ピン (Pilingual) 6 ピン
CB- 196- 006	0.6 m	9 C2 (Billigual) - 6 C2
CB- I94- 011	1.1 m	م الم ^ع لية (Bilinguol) م الم ^ع لية (
CB- 194- 006	0.6 m	9 C (Billigual) - 4 C J

型番	長さ	備考
CB- I66-021S	2.1 m	
CB- I66-011S	1.1 m	6ピン - 6ピン
CB- 166-006S	0.6 m	
CB- I64- 021S	2.1 m	
CB- I64- 011S	1.1 m	6 ピン - 4 ピン
CB- I64- 006S	0.6 m	

接続する機器と本製品のコネクタ形状をよくご確認のうえお求めください。

ハードウェア仕様

機種名			LHA- FW801		
ホストバス			64bit / 33MHz PCI バス Rev 2.2		
対応バス			64bit または、32bit PCI バス (Rev 2.2 以降)		
インターフェース		-ス	IEEE1394b - 2002 IEEE1394a - 2000		
最大データ転送速度		IEEE 1394b	800Mbps (FireWire 800) *1		
		IEEE 1394a	400Mbps (FireWire 400) *1		
コネクタ		IEEE 1394b	9ピン(Bilingual)コネクタ ×2		
		IEEE 1394a	6 ピン コネクタ x 1		
	动作马	温度	10 ~ 35		
理培冬件	当川十四寸	相対湿度	20 % ~ 80 %		
珉垸ホⅠ⊤ *2	但答吐	温度	- 10 ~ 50		
2	休日时	相対湿度	10 % ~ 90 %		
入力電圧			DC + 5V ± 5% DC + 12V ± 5% *3		
IEEE 機器への電源供給		原供給	最大 18 W (+12V 1.5A) ^{*4}		
外形寸法 縦 × 横			64 × 163 mm *5		
質量			70 g ^{*6}		

*1 理論値。

*2 ただし結露なきこと。

- *3 PCI バスより供給
- *4 付属のDC電源ケーブル接続時
- *5 スロットカバー除く、 Low Profile PCI MD2 サイズ
- *6 ボードのみ。

Memo



LHA-FW801 V02

