Network Storage System

LHD-NASW シリーズ

ネットワーク・ストレージシステム ハードウェア マニュアル

Logitec

目 次

| 第1章 | 製品 | のご紹介 | 1 |
|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 1 1 | . 1 . 2 . 3 | 製品の概要 各部の名称と機能 液晶パネルの表示内容 | 1 2 4 |
| 第2章 | 装置 | の設置と使い方 | 5 |
| 2 | . 1 | 設置上の注意 | 5 |
| 2 | . 2 | 接続について | 6 |
| 2 | . 3 | 電源の投入と切断 | 8 |
| 2 | . 4 | 管理 Web UI へのアクセス | 9 |
| 2 | . 5 | 動作確認済み UPS1 | 0 |
| 修理依赖 | 頁書 | | 1 |

製品のご紹介 第1章

1.1 製品の概要

本製品は、既存のネットワークに間単に接続できるネットワークスト レージシステムです。インターネットプラウザにより簡単な設定を行うだ けでネットワーク上でファイル共有ができます。

OS には Windows Server 2003 ベースの Microsoft Windows Storage Server 2003 を搭載していますので特に Windows クライアントとの親和 性を高いレベルで実現しています。

本製品の特徴

高速 CPU (800MHz)と大容量メモリ (512MB)の搭載により、高速 データ転送を実現しています。

ギガビットイーサネット(1000BASE-T)に対応したLANポートを搭 載していますので、最大で1Gbps(理論値)の高速データ転送が可能 です。

障害やイベントの発生を「E-mail」で通知する機能を搭載しています ので、万一の障害発生時にも素早く対応ができます。

本体前面に、IPアドレス,サーバ名,日時,MACアドレスを表示する 液晶パネルを搭載しています。複数台設置した場合でも、視覚的に識 別ができるので管理が容易です。

UPSを接続するためのシリアルポートを搭載しています。本製品で対応するUPSを接続した場合、万一の停電時にNASのシャットダウン処理を自動的に行うことができます。

幅105mm×高さ185mm×奥行き240mmのコンパクトサイズですの で、設置に場所をとりません。また、電源表示ランプには、発色が鮮 やかで視認性が高い「ブルー発光 LEDを採用」しています。

盗難防止キーの取付穴を装備していますので、盗難防止に役立ちます。 取付穴は「ケンジントンセキュリティスロット」に準拠していますの で、市販のケンジントンロック仕様の盗難防止キーを使用することが できます。 本製品前面

 液晶パネル

 電源表示ランプ

 HDD アクセス 表示ランプ

 LAN アクセス 表示ランプ

液晶パネル

本製品の現在の状態を表示します。詳しくは「1.3 液晶パネ ルの表示内容」をご参照ください。

電源表示ランプ(POWER:青色) 本製品の電源が ON になると点灯します。

HDD アクセス表示ランプ(赤色)

ハードディスクに対してアクセスが行われると点灯します。

LAN アクセス表示ランプ(オレンジ色)

ネットワークに接続されると点灯し、トラフィックがあると点滅 します。

1

本製品背面



電源スイッチ 本製品の電源を入れます。

- ケンジントンロックスロット 盗難防止のためにカギ付のワイヤを取付けることができます。
- UPS 用シリアルポート(D-Sub 9 ピン) 本製品をUPS(無停電電源装置)に接続する場合、RS-232Cケー ブルでこのポートと UPS を接続します。接続に使用するケーブ ルの種類などは UPS の取扱説明書をご参照ください。
- LAN コネクタ

付属のUTPケーブルで1000BASE-T/100BASE-TXのEthernetハ ブに接続します。

電源コネクタ

付属の電源コードを通じて、AC100Vのコンセントに接続します。

FG 端子

太くて短い導線を使用して設地面にアースを取ってください。

本製品起動の際の液晶パネルの表示内容は以下の通りです。 本製品が正常に起動すると、以下の表示を5秒ごとに切り替えて表示 します。



第2章 装置の設置と使い方

2.1 設置上の注意

設置場所

本製品の設置条件は以下の通りです。

| 項目 | 動作時 | 非動作時 | | |
|------|-------------|-------------|--|--|
| 温度 | + 10 ~ + 35 | - 20 ~ + 50 | | |
| 相対湿度 | 20 % ~ 80 % | 20 % ~ 80 % | | |
| 塵埃 | 一般事務室条件を許容 | | | |

ただし結露なきこと

次のような場所には設置しないでください。

- ・ 直射日光のあたる場所
- 温湿度変化の激しい場所
- ・ 電気的ノイズを発生する機器の近く(モーターの近くなど)
- ・ 強磁界を発生する機器の近く(ラジオなど)
- ・ ごみ、ほこりの多い場所
- 振動の多い場所
- ・ 腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)や塩分を多量に含む空気が発生する場所
- ・ 周囲が密閉された棚や箱の中などの、通気が妨げられる場所
- 不安定な場所

設置時の注意

本製品は縦置きで使用することを前提に設計されています。横に倒して 使用しないようご注意ください。 接続図とチェックポイント

本製品の接続は以下の手順で行ってください。

UTP ケーブルを使用して、本製品背面の LAN ポートと Ethernet ハブ を接続します。



UPS(無停電電源装置)を使用する場合は、UPSメーカーから提供されている別売のUPSケーブルで本製品のシリアルポートとUPSのシリアルポートを接続します。UPSの設定方法については、UPS付属のマニュアルおよび、本製品のソフトウェアマニュアルをご参照ください。



付属の電源コードを本製品背面の電源コネクタに接続します。電源 コードはAC100Vのアース付き3ピンタイプのコンセントに接続して ください。

UPSを使用する場合は、UPSのコンセントに接続します。



以上で接続は終了です。

接続が完了したら前面の電源スイッチを ON にして本製品を使用する ことができるようになります。

全体の接続図は以下のようになります。

(UPSへ接続した場合の例)



電源の投入

本製品背面の電源スイッチを軽く1回だけ押してください。(本製品の 電源スイッチはモーメンタリーシーソー式になっていますので、押し た後、元の位置に戻ります。)



電源表示ランプが点灯し、システムが起動するまで液晶パネルに 「System starting. Please wait…」と表示されます。

しばらくすると液晶パネルに以下のように表示され、システムの起動 が完了します。



液晶パネルに本製品のコンピュータ名とIP アドレス、MAC アドレス と日付・時刻が表示されます。本製品の管理・設定の際はIP アドレス 等をこの液晶パネルでご確認ください。

電源の切断

本製品の電源をOFFする場合は、WEB UIから行ってください。WEB UI からシャットダウンを行うと、約2分後に自動的に電源が切れます。WEB UIの使い方は「ソフトウェアマニュアル (PDF)」をご参照ください。

ご注意

本製品の電源を切る場合には、必ずインターネットブラウザの管理ツール から行ってください。管理ツールからシステムをシャットダウンせず、シ ステムが稼動している状態で電源スイッチをOFFにするとシステムに障 害が発生したり、内蔵のハードディスクドライブに異常が発生し、データ が破損する可能性があります。

Point ^{ポイント}

停電などによる不意の電源切断に備えるためUPS(無停電電源ユニット)の使用をお勧めします。

2.4 管理 Web UI へのアクセス

本製品の管理、設定はインターネットエクスプローラを利用して「Web UI」と呼ばれる管理画面から行います。初期設定のためにまずはWeb UIへアクセスします。

LogitecHostExplorerの起動

クライアントパソコンに本製品に付属の「サポートディスク(CD-ROM)」を挿入します。しばらくするとランチャーが起動しますので、 「LogitecHostExplorer」をインストール後、「スタート」 - 「(すべて の)プログラム」 - 「Logitec Host Explorer」 - 「Logitec Host Explorer」 と選択して起動してください。

アクセスソフトおよび管理画面の操作方法は CD-ROM に保存されて いる「ソフトウェアマニュアル (PDF)」をご参照ください。ソフト ウェアマニュアルは付属の「サポートディスク (CD-ROM)」をセッ トして起動するセットアップランチャーより、ソフトウェアマニュア ルのアイコンを選択して、「マニュアルの参照」ボタンをクリックして 参照します。 弊社では、以下のUPSについて動作確認を取っております。これらのUPSをお求めになる場合は直接販売店にお問い合わせください。

| メーカ | 製品名 | 製品型番 |
|-----|-------------|---------|
| APC | Smart - UPS | SU500J |
| APC | Smart - UPS | SU700J |
| APC | Smart - UPS | SU1000J |
| APC | Smart - UPS | SU1400J |

上記 UPS を使用するために、下記型番の Interface Kit が必要な場合があります。

| メーカ | 製品名 | 製品型番 |
|-----|---------------|--------------------|
| APC | Interface Kit | AP9824LJ (UPSケーブル) |

ご購入するUPSによってはInterface Kitが標準で付属しているものもあります。詳 しくは、UPS製造メーカ-または、ご購入される販売店までお問い合わせください。

