

iPad/iPhone/iPod touch 用ワンセグチューナー

LDT-1Si01

取扱説明書

このたびはiPad/iPhone/iPod touch 用ワンセグチューナーをお買い上げいただきまことにありがとうございました。この取扱説明書には、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書はいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

製品の特長

本製品は、iPad/iPhone/iPod touchに接続して、ワンセグ放送を視聴・録画することができるワンセグチューナーです。iPad/iPhone/iPod touch上でワンセグ放送をお手軽に楽しむことができます。また、ワンセグを視聴・録画しながらiPad/iPhone/iPod touchを充電することができます。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには、以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- iPad/iPhone/iPod touch 用ワンセグチューナー
- 充電用 USB ケーブル (USB typeA ⇄ microUSB)
- 取扱説明書／保証書 (本書)

取り扱い上の注意

■正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

警告 ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、または物的損害を負う危険性がある項目です。

●万一、異常が発生したときは...

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちにパソコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

●異物を入れなください。

本製品内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
※万一異物が入った場合は、直ちにパソコンから取り外し、販売店にご相談ください。

●分解／改造しないでください。

感電や火災の危険があります。

●水気の多い場所での使用／保管は行わないでください。

本製品内部に液体が入ると、故障・火災・感電の原因となります。

●小さなお子様の手に届くところに保管しないでください。

誤飲など、思わぬ事故を招く場合があります。

●コネクタの金属部分に直接触れないでください。

静電気や汚れなどにより、故障の原因となります。

動作環境


- iPad2、iPad
- iPhone4S、iPhone4、iPhone3GS
- iPod touch 4G、3G

※いずれもiOS 4.0以上であること

製品仕様

製品名	LDT-1Si01
インターフェース	30pin Dock コネクタ
消費電力	最大 100mW
外形寸法	W57.4 × D10 × H23.0 (mm) (アンテナを除く)
質量	約 12g (アンテナを含む)
対応周波数帯	470 ~ 770 MHz (UHF 13 ~ 62ch)

各部の名称と役割



- 1** ロッドアンテナ ワンセグ放送を受信するためのアンテナです。ワンセグ視聴時は、アンテナを引き伸ばしてください。
- 2** Dock コネクタ iPad/iPhone/iPod touch を接続するコネクタです。
- 3** microUSB 端子 付属の USB ケーブルを接続して、iPad/iPhone/iPod touch を充電します。

本製品を装着する

- iPad/iPhone/iPod touch の Dock コネクタへ本製品を差し込みます。コネクタの向きにご注意ください。また、本製品がしっかりと差し込まれていることをご確認ください。
- 自動的にアプリケーションソフトが起動します。



アプリケーションをインストールする

本製品を使用してワンセグ放送を楽しむために、iPad/iPhone/iPod touch へ専用アプリケーションソフト「らくデジ」をインストールします。

「らくデジ」は、App Store から無料でダウンロードできます。

- iPad/iPhone/iPod touch で App Store にアクセスして、「らくデジ」を検索します。



- 「無料」「インストール」ボタンをタップして、「らくデジ」を iPad/iPhone/iPod touch へインストールします。

- インストールが完了すると、画面に「らくデジ」のアイコンが追加されます。



iPad/iPhone/iPod touch を充電する

本製品と付属 USB ケーブルを使用することで、iPad/iPhone/iPod touch を充電することができます。 iPad/iPhone/iPod touch のバッテリー残量が少ない時や、ワンセグを長時間使用したい時には以下の手順で充電を行なってください。

- iPad/iPhone/iPod touch の Dock コネクタへ本製品を差し込みます。
- 本製品の microUSB 端子へ付属の USB ケーブル (microUSB コネクタ側) を接続します。
- USB ケーブル (typeA コネクタ側) を USB AC アダプタ、またはパソコンの USB ポートに接続します。

- iPad
iPad に付属の USB AC アダプタ (2.1A 充電対応品) をご使用ください。
※パソコンの USB ポートからは充電できません。

- iPhone
iPhone の充電に対応した USB AC アダプタ、またはパソコンの USB ポートをご使用ください。

- iPod touch
iPod touch の充電に対応した USB AC アダプタ、またはパソコンの USB ポートをご使用ください。

- 接続機器の充電が開始されます。

アプリケーションソフトの使い方

ここでは、アプリケーションソフト「らくデジi」の主な機能と使用方法をご紹介します。

ご一読いただくことで、本製品をより快適にお使いになることができます。

チャンネルの検索

「地域」ボタンからご利用になりたい地域を選択した後、「チャンネル検索」ボタンを押して、視聴可能なチャンネルを検索してください。チャンネル検索には10数秒の時間がかかります。

チャンネルの修正

検索されたチャンネルのリストは、編集（削除・並び順の変更）が可能です。

上部の「編集」ボタンを押して編集モードに切り替えてください。

編集モードでは、チャンネルの並び順を変更することができます。

チャンネルの削除

左側の赤い「削除」ボタンを押すと、そのチャンネルを削除することができます。

チャンネルの並び順を変更することができます。

右側の「位置変更」ボタンを押しながら上下にスライドすることで、チャンネルの並び順を変えることができます。お好みのチャンネルをリストの上側に配置するときなどにご利用ください。

チャンネルの並び順の変更

チャンネルの並び順を変更するには、チャンネルリストの画面をスクロールしてください。

視聴中のチャンネル変更

ワンセグ視聴中にチャンネルを変更したいとき、チャンネルリストの画面に戻る必要はありません。放送画面上で左右にスライドしてください。左にスライドすると次のチャンネル、右にスライドすると前のチャンネルへ移動します。変更するチャンネルを直接変更する場合は、下のチャンネルリストのスクロールを利用してください。（横画面時は、「チャンネル」ボタンを押すことでチャンネルリストを表示できます。）

音量の調節

ワンセグ視聴中に音量を調節したいときは、画面上で上下にスライドしてください。

上にスライドすると音量が上がり、下にスライドすると音量が下がります。

静止画キャプチャ／映像の録画

ワンセグ視聴中にお気に入りのシーンがあったら、左下の「キャプチャ」ボタンを押してください。ボタンを押したときの静止画像を保存できます。

「録画」ボタンを押すと、現在視聴中の映像を録画できます。キャプチャ画像／録画映像は、「ビデオ」ページで再生することができます。

ワンセグ放送の視聴

ワンセグ放送の視聴には、ワンセグ放送のチャンネル番号を正確に入力する必要があります。

ワンセグ放送の視聴には、ワンセグ放送のチャンネル番号を正確に入力する必要があります。

ワンセグ放送の視聴には、ワンセグ放送のチャンネル番号を正確に入力する必要があります。

ワンセグ放送の視聴

チャンネルリスト上でチャンネルを選択すると、そのチャンネルのワンセグ放送を視聴することができます。

視聴画面の向き

本製品は、iPad/iPhone/iPod touchの向きに応じて縦／横どちらでの表示にも対応しています。

iPad/iPhone/iPod touchの向きによって画面の向きを変更したくない場合は、画面右下の「回転ロック」ボタンを押してください。

フルスクリーンモード

本製品は、フルスクリーンモードをサポートしており、より大きい画面サイズでワンセグを楽しむことができます。

画面上のダブルタップ、または画面右上の画面サイズ変更ボタンを押して、画面サイズを変更できます。

ワンセグ放送の視聴

ワンセグ放送の視聴には、ワンセグ放送のチャンネル番号を正確に入力する必要があります。

使用中の誤操作を防ぐ

ワンセグ視聴中の誤操作を防ぐためには、「ホールド」ボタンを押してください。

ボタンが青色に点灯しているときは、画面上の操作は無視されます。ホールドを解除するには、もう一度「ホールド」ボタンを押すか、画面を2秒以上タッチしてください。

ファームウェアの更新

最新のファームウェアは、アプリケーションを介して配布されます。アップデート項目がある場合、アプリケーション実行時に「ファームウェアアップデートのお知らせ」メッセージが表示されますので、「同意」をクリックしてアップデートを行ってください。

※アップデート作業中には、絶対に本製品の電源を切ったり、本製品から接続機器を取り外さないでください。

ワンセグ放送の視聴

ワンセグ放送の視聴には、ワンセグ放送のチャンネル番号を正確に入力する必要があります。

ワンセグ放送の視聴には、ワンセグ放送のチャンネル番号を正確に入力する必要があります。

ワンセグ放送の視聴には、ワンセグ放送のチャンネル番号を正確に入力する必要があります。

ワンセグ放送の視聴には、ワンセグ放送のチャンネル番号を正確に入力する必要があります。

ワンセグ放送の視聴には、ワンセグ放送のチャンネル番号を正確に入力する必要があります。

ワンセグ放送の視聴には、ワンセグ放送のチャンネル番号を正確に入力する必要があります。

ワンセグ放送の視聴には、ワンセグ放送のチャンネル番号を正確に入力する必要があります。

ワンセグ放送の視聴には、ワンセグ放送のチャンネル番号を正確に入力する必要があります。

ワンセグ放送の視聴には、ワンセグ放送のチャンネル番号を正確に入力する必要があります。

困ったときは…

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品のお問い合わせ先
製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

ロジテック株式会社
テクニカルサポート
ロジテックサポート
ホームページ：6409.jp
TEL：0570-022-022
FAX：0570-033-034
受付時間：10：00～19：00
営業日：月曜日～土曜日（祝日営業）（夏期、年末年始特定休業日を除く）

ロジテック株式会社
修理受付窓口
〒396-0192
長野県伊那市美すず六道原 8268

ロジテック株式会社
長野事業所
エレコムグループ修理センター（3番受入窓口）
TEL：0265-74-1423
FAX：0265-74-1403
受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00
営業日：月曜日～金曜日（祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。※お送りいただいた修理依頼書の控えがお手元に残る方法でお送りいたしますよう、お願いいたします。

お問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

修理について

● 製品保証は日本国内においてのみ有効です。国外からの修理依頼は保証期間の有無を問わず対応いたしません。This warranty is valid only in Japan.

● 製品本体、ACアダプタを除く付属品は保証対象ではありません。例：イヤーフック、イヤークャップ、イヤホン、ケーブル類、電池など 付属品問い合わせ窓口へメールにてご相談ください。http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

● 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。

● 修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理してご返却します（場合により、製品を交換させていただくこともあります）。

● 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。

● 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

● 修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書（PDF ファイル）をインターネットへ掲載しています。ご利用が可能であればご確認をお願いします。http://www.logitec.co.jp/support/service.html

修理依頼時の確認事項

・修理期間中の貸出機、代替機はありません。

・お送りいただく際の送料、および梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。

・保証期間中の場合は、ご購入年月日が確認できる販売店印のある保証書、保証書シート、レシートを添付してください。

・必ず、「お客様のご連絡先（ご住所／電話番号）」、「故障の状態」を書面にて添付してください。

・保証期間を超えた製品の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示の上、修理依頼品に添付してください。

・輸送中の紛失、破損に関して弊社では責任を負いかねます。ご送付の際は、輸送中の破損がないように、緩衝材に包んでダンボール箱（本製品の梱装箱、梱包財を推奨します）等に入れてください。また、必ず発送の控えが残る宅配便でお送りください。

・弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

・お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管してください。

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.