

重要なお注意

Windows 環境でご使用のお客様へ

既に他のUSBハードディスクをご使用の場合は、必ず以下の注意事項をご確認ください。

記

本製品をはじめてご使用になる場合、パソコンに接続して初期設定を行う必要がございます。Windows 環境の場合、初期設定は付属の CD-ROM に保存されているスイスイスタートガイドより行います。この際は、以下のことにご注意ください。

ユーザズマニュアルの「初期設定」(p17～)の項も併せてご参照ください。

本製品を接続していない状態で、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD-ROM ドライブにセットし、スイスイスタートガイドを起動すると、右の「パソコンに接続してください」の画面がスタートガイドの右側に表示されます。

ここで、本製品を接続していないにも関わらず、「パソコンに接続してください」の画面が表示されない場合は、既に接続されている USB ハードディスクを取り外してください。



ご注意

この画面が表示されない場合は、既に接続されている USB ハードディスクを誤認識している可能性があります。そのまま作業を続行してしまうと、誤認識している USB ハードディスクを初期化してしまいます。接続されている USB ハードディスクを取り外してください。

「パソコンに接続してください」の画面が表示されたら、本製品を接続し、画面の指示に従って、初期設定を行ってください。



重要なお注意

Macintosh 環境でご使用のお客様へ


本製品ご使用の前に、必ず以下の注意事項をご確認ください。

記

本製品をはじめでご使用になる場合、パソコンに接続して初期設定を行う必要がございます。Macintosh 環境の場合は初期設定の際、Mac OS X の標準フォーマット「ディスクユーティリティ」で本製品のフォーマットを行いません。この際は、以下のことにご注意ください。

ユーザズマニュアルの「初期設定」・「Macintosh 環境でご使用の場合」(p23 ~)の項も併せてご参照ください。

ディスクユーティリティでフォーマットする際は、必ず「**Mac OS 9 ディスクドライバをインストール**」のチェックを外してください。このチェックを外してフォーマットを行なわないと、テレビに接続して使用することができなくなります。



このオプションが表示されない場合は、問題ありません。

なお、ディスクユーティリティでのフォーマット手順に関してはユーザズマニュアル 23 ページ以降の手順に従ってください。

ご注意

Macintosh 環境でご使用のお客様へ

ご使用前に以下の注意事項をご確認ください。

記

本製品を Macintosh で使用した場合、現在のファームウェアでは日本語ファイル名の表示に一部制限事項が見つっております。

制限内容

以下のような濁点、半濁点の文字がテレビに接続した場合に正常に表示されません。

がぎぐげご	ガギグゲゴ
ざじずぜぞ	ザジズゼゾ
だぢづでど	ダヂヅデド
ばびぶべぼ	バビブベボ
ぱぴぷぺぽ	パピプペポ

例)

ファイル名：花が咲いた.MP3

表示：花か 咲いた.MP3「が」 「か」で表示される。

尚、濁点、半濁点を使用した場合もファイルの再生に関しては問題ありません。

対応について

本制限事項は、ファームウェアのバージョンアップにて修正いたします。
ファームウェアのバージョンアップにつきましては、対応でき次第、弊社ホームページでご案内いたします。

弊社ホームページアドレス：<http://www.logitec.co.jp>

本制限事項は、Windows 環境でご使用の場合は発生しません。