

# スワイセットアップガイド

**Logitech**  
LDR-CA880FU2 V01  
●LDR-CA880FU2

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
このスワイセットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。  
別紙の「ソフトウェア活用早見表」および、「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてお読みください。

## 付属品の確認

	ACアダプタ 1個		'SoftwarePack' CD-ROM 1枚		縦置き用スタンド 1個
	USBケーブル 1本		スワイセットアップガイド 本書		横置き用ゴム足 1セット
	DVD±R/RWユニット 1台		IEEE1394 ケーブル (6ピン-4ピン) 1本		DVD Copy Platinumについて 1枚
			ソフトウェア活用早見表 1枚		保証書/ユーザー登録カード 1枚
					保証書とサービスについて 1枚

※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDメディアへ書き込み/DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが含まれています。  
※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。

## 各部の名称と機能

<b>前面部</b>	シャッター ：メディアをセットするトレイが格納されています。
イジェクトボタン ：トレイの出し入れに使用します。	
電源表示ランプ (左側) ：本製品の電源がONになると青色に点灯します。	
転送モード識別表示ランプ (中央) ：IEEE1394および、USB 2.0 接続時は緑色に、USB 1.1 接続時はオレンジ色にそれぞれ点灯します。	
アクセス表示ランプ (右側) ：メディア読み込み時は緑色に、書き込み時はオレンジ色に点灯・点滅します。	
<b>背面部</b>	IEEE1394コネクタ (4ピン) ：パソコンのIEEE1394ポートが6ピンタイプの場合は、付属のIEEE1394ケーブルの4ピンのコネクタをこの部分に接続します。
IEEE1394コネクタ (6ピン) ：パソコンのIEEE1394ポートが4ピンタイプの場合は、付属のIEEE1394ケーブルの6ピンのコネクタをこの部分に接続します。	
DCコネクタ ：付属のACアダプタのDCケーブルを接続します。	
USBシリーズBコネクタ ：付属のUSBケーブルでパソコン本体のUSBポートと接続します。	
電源スイッチ ：以下のように本製品の電源入力を切り替えます。 ・AUTO…接続先のパソコンの電源状態に連動してONとOFFを自動的に切替えます。(PC電源連動機能) ・ON…電源が常にONになります。 ・OFF…電源が常にOFFになります。	
ケーブル抜け防止フック ：ACアダプタのケーブルがDCコネクタから抜けるのを防止するためのフックです。	
盗難防止用ホール ：盗難防止用にワイヤなどを取り付けておくことができます。	

## 設置方向について

本製品は縦置き、横置きのどちらでも使用することができますが、それぞれ以下のような方向で設置してください。間違った方向で設置すると、トラブルの原因となる場合があります。

縦置きの場合

※縦置きでご利用の場合、どちらの方向でも設置可能ですが、この場合は8cmディスクは全て使用できません。ご注意ください。

横置きの場合

○縦置きの場合は、設置時、付属のスタンドをご使用ください。(下左図) また、スタンドは前面の先から約3cmの場所に、突起のある部分が前に来るように設置してください。

○横置きの場合は、底面の4箇所に付属のゴム足を貼付してください。(下右図)

## オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、DVDの活用方法が記載されている「目的別チュートリアル」と、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」の2つの電子マニュアルが収録されています。電子マニュアルの参照方法は以下のようになっております。

**1.ハードウェアマニュアルの参照方法**

スワイセットアップガイドの、「接続と確認」タブ内にある、「ハードウェアマニュアル参照」ボタンをクリックしてください。

**2.目的別チュートリアルの参照方法**

スワイセットアップガイドの、「ソフトウェア」タブ内にある、「目的別チュートリアル参照」ボタンをクリックしてください。

※また、これらのマニュアルは、「ソフトウェア」タブ内の「オンラインマニュアルのインストール」ボタンをクリックすると、パソコンにインストールされ、以後は、「スタート」 - 「プログラム」 (Windows XPでは「全てのプログラム」) - 「Logitech」 - 「LDR-CA880FU2」 - と選択して行くと、その先に「ハードウェアマニュアル」と「目的別チュートリアル」が登録されます。

# セットアップ手順 1から2の順に作業を行ってください。

## 1.パソコンへ接続

**1** 付属の「SoftwarePack」CD-ROMをパソコンのCD/DVD-ROMドライブにセットしてください。

※パソコンにCD/DVD-ROMドライブが付属していない場合は、手順③～⑥をご参照の上、本製品を接続してから、付属の「SoftwarePack」CD-ROMを本製品にセットし、「2. ソフトウェアのインストール」へお進みください。

※Windows 98 Second Editionをご使用の場合、CD-ROMドライブが付いていないタイプのパソコンでは、本製品を接続する前に以下の作業を行ってください。(CD-ROMドライブが付いているパソコンの場合は、付属の「SoftwarePack」CD-ROMから実行するので、この作業は不要です。)

- ・USB接続でご利用になる場合は、LogitechのWebサイトにアクセスし、LDR-CA880U2用のUSBドライバをダウンロードし、ダウンロードしたドライバをインストールしてください。
- Logitech ホームページアドレス : <http://www.logitech.co.jp/>
- ・IEEE1394接続でご利用になる場合は、IEEE1394ドライバのアップデートを行ってください。アップデート方法は、マイクロソフト社のサポートオンラインに接続し、「サポート技術情報」の文書番号「242975」(W98SE: IEEE 1394 デバイス ドライバのアップデートについて)をご参照ください。

**2** スワイセットアップガイドが起動し、下の画面が表示されます。

※スワイセットアップガイドが起動しない場合は、「SoftwarePack」CD-ROM内の「Start (.exe)」ファイルをダブルクリックしてください。

**3** 画面の指示に従い、付属のACアダプタを使用して、本製品のDCコネクタと電源コンセントを接続してください。

※このとき、ケーブルをケーブル抜け防止フックに引っ掛けておくことをお勧めします。

※Windows 98 Second Editionをご使用の場合、画面の右側に、「USBドライバインストール」ボタンと「IEEE1394アップデート」ボタンが表示されますので、接続形態にあわせてボタンをクリックしてドライバのインストールやアップデートを行ってください。

**4** 背面の電源スイッチを「AUTO」または「ON」に設定してください。

※AUTOに設定した場合、PC電源連動機能が有効になります。PC電源連動機能については裏面をご参照ください。

**5** 付属のUSBケーブルまたはIEEE1394ケーブルを使用して、パソコンに接続します。

※ここで使用しないコネクタはIEEE1394機器の増設に使用できます。詳しくは「SoftwarePack」CD-ROM内の「ハードウェアマニュアル」をご参照ください。

**6** 自動的に本製品がパソコンから認識されます。以上で接続は終了です。マイコンピュータを開くと、以下のドライブアイコンが追加されます。

▲Windows XPの場合 ▲Windows Me, 98SE, 2000の場合

## 2.ソフトウェアのインストール

「PowerProducer 2.0 Gold for Logitech」、「PowerDVD 5」についてはインストール中に「CD-key」の入力が必要になります。「B'sラクーへだ!バックアップ」については、インストール中にシリアル番号の入力が必要になります。これらの番号については、別紙の「ソフトウェア活用早見表」裏面右下の部分に記載されている番号を入力してください。また、「DVD Copy Platinum」についても、インストール時にシリアル番号が必要になります。「DVD Copy Platinum」のシリアル番号は、別紙「DVD Copy Platinumについて」に貼り付けられているシールに記載されている番号を入力してください。

本製品接続後、スワイセットアップガイド画面内の「ソフトウェア」タブを選択し、左側の各ソフトウェアのボタンをクリックしてください。自動的にインストールウィザードが起動します。この後は、画面の指示にしたがってインストールを行ってください。

**5** 付属のUSBケーブルまたはIEEE1394ケーブルを使用して、パソコンに接続します。

**USB接続でご利用の場合**

付属のUSBケーブルを使用して本製品のUSBシリーズBコネクタとパソコンのUSBポート (シリーズA) を接続してください。

※本製品は直接パソコンに接続してください。USBハブを経由して接続すると正常に動作しません。

**IEEE1394 接続でご利用の場合**

付属のIEEE1394ケーブルを使用して本製品とパソコンを接続します。IEEE1394コネクタには6ピンタイプのもので4ピンタイプのもがあります。

・接続先のパソコンが6ピンのポートをもつ場合には、本製品側は4ピンのコネクタに接続してください。

・接続先のパソコンが4ピンのポートをもつ場合には、本製品側は6ピンのコネクタに接続してください。

※パソコン側のIEEE1394ポートの形状に合わせて、どちらのコネクタを接続するかを選択します。

自動的に本製品がパソコンから認識されます。以上で接続は終了です。マイコンピュータを開くと、以下のドライブアイコンが追加されます。

▲Windows XPの場合 ▲Windows Me, 98SE, 2000の場合

ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用して、DVD±R/RW、CD-R/RWの各メディアへの書き込み、DVD/CDの再生ができるようになります。

※ソフトウェアの使い方については、別紙「付録：ソフトウェア活用早見表」や「SoftwarePack」CD-ROMに収録されている「目的別チュートリアル」等をご参照ください。

