







Logitec USB 2.0 DVD-RAM±R/RW Unitセットアップガイド

LDR-MA16U2 V01

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本セットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法について、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。必ず別紙の「安全上のご注意」をご確認の上、付属の「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてご利用ください。

箱の中身の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。



※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDメディアへ書き込みを行うためのソフトウェアおよび、DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが、含まれています。


※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。

※製品/付属品の外観は実際の物と異なる場合がございます。

※本製品にはACアダプタが同梱されています。この電源ケーブルは本製品以外の電気機器に使用しないでください。


各部の名称と機能

フロント



- ①シャッター
トレイの出し入れ口です。
- ②電源表示ランプ (左側)
アクセス表示ランプ (右側)
電源がONになると左側のランプが緑色に点灯します。
メディアへアクセスをしている時は右側のランプが点灯・点滅します。

リア



- ③イジェクトボタン
トレイの出し入れに使用します。
- ④電源スイッチ
AUTO/ON/OFF
手で電源のON/OFFを切り替える際に使用します。
AUTOに設定するとパソコンの電源に連動して本製品の電源のON/OFFが切り替わります。
- ⑤盗難防止用ホール
盗難防止用にワイヤなどを取り付けておくことができます。
- ⑥USBシリーズBコネクタ
付属のUSBケーブルでパソコン本体のUSBポートと接続します。
- ⑦ケーブル抜け防止フック
ACアダプタのコードを引き抜け防止のためにこのフックに掛けておきます。
- ⑧DCコネクタ
付属のACアダプタを使用して電源コンセントと接続します。

オンラインユーザー登録について

弊社Webサイトより、ユーザー登録頂くことをお勧めします。

L-site <http://www.logitec.co.jp/>

登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オンラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡させていただくことがあります。

データの取り扱いについて

- ・万一、盗難などにより記録したDVD/CDメディア内にあるお客様の個人情報が流失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な措置を講じておくようお願いいたします。
- ・DVD/CDメディアは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のメディアへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- ・不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
- ・DVD/CDメディアに保存したデータの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地災、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

取り扱いについて


パソコンへの接続

※あらかじめ、付属CD-ROMをパソコンのCD/DVDドライブにセットして、「スタートガイド」を起動しておくことをお勧めします。

※Windows 98 Second Editionをご使用の場合、本製品を接続する前に付属のCD-ROMからUSBドライバをインストールしておいてください。
Windows 98 Second Editionでは、USBドライバをインストールしなければ本製品がパソコンから認識されません。

①付属のACアダプタを使用して本製品のDCコネクタと電源コンセントを接続し、電源スイッチを「AUTO」または「ON」にしてください。


※ACアダプタは、引き抜け防止のためケーブル抜け防止フックに掛けておくことをお勧めします。



※電源スイッチをAUTOに設定しておくと、PC電源連動機能が有効になり、パソコンの電源のON/OFFに本製品の電源も連動して切り替わるようになります。

②USBケーブルで、本製品背面のUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続してください。

パソコンに接続すると、自動的に認識され本製品を使用することができるようになります。マイコンピュータを開き、新しく追加されたDVDのアイコンをダブルクリックすると、セットしたメディアにアクセスできます。



確認!


本製品を接続すると、スタートガイド内の表示が以下のように変わります。



この後は必要に応じて付属のソフトウェアをインストールしてください。付属のソフトウェアは、スタートガイド内の「ソフトウェア」タブよりインストール可能です。

メディアのセットと取り出し

○メディアをセットするときは、本製品の電源がONになっている状態で前面のイジェクトボタンを押してください。
トレイが出てきますので、タイトルなどが印刷されている面を上にしてトレイ内のツメに収まるようにセットしてください。
トレイを軽く中に押し込むと、自動的に収納されます。




※メディアを取り出す際は、マイコンピュータ上から本製品のアイコンを右クリックして表示されるメニューから、「取り出し」を実行してください。

・本製品でカートリッジ付きDVD-RAMメディアをご使用になる場合は、カートリッジから取り出して直接メディアを本製品にセットしてください。TYPE1のDVD-RAMメディアはカートリッジからメディアの取り出しはできませんので、本製品では使用できません。
・縦置きで使用する場合は8cmメディアや名刺タイプなどの規格外のメディアは使用しないでください。
・メディアをセットしたまま本製品を移動すると、メディアを損傷する場合があります。損傷を避けるために、本製品の電源を切る際にはメディアがセットされていないことを確認してください。
・DVDメディアにはラベルを貼付しないでください。
・メディアにゴミやホコリが付着しているとエラーの原因になります。メディアの書き込みを行う際には、市販のダストクリーナーでエアを吹き付けて、メディアの清掃を行ってください。
・Windows環境では、セットしたメディア内のファイルが開いている状態ではメディアを排出することができません。

設置時の注意

本製品は、縦置き・横置きの両方に対応しています。いずれの場合も設置面に付属のゴム足を張り付けて設置してください。
設置面となる面には、それぞれ4ヶ所のくぼみがありますので、このくぼみの部分にゴム足を貼り付けます。



※いずれの方向で設置する場合も、転落・引き抜け防止措置をとってください。本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

パソコンからの取り外しについて

本製品を取り外す時は、本製品内に保存されているデータファイルが開かれていないこと、本製品へアクセスが行われていないことを確認してください。
万一、本製品へのアクセス中やデータファイルが開かれている状態で取り外しを行うと、本製品内のデータが破壊・損失する恐れがありますので、絶対におやめください。

①タスクトレイ上の「取り外し」のアイコンをクリックしてください。

- ・Windows XPの場合
- ・Windows 2000, Me, 98の場合

②本製品を取り外す項目 (右表参照) が表示されるので、これをクリックしてください。



③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、USBケーブルを外しACアダプタを取り外してください。

※Windows 2000, Me, 98の場合は「OK」ボタンをクリックしてから取り外してください。

取り外しの際に表示されるメッセージ

- Windows XPの場合
「USB大容量記憶装置デバイス-ドライブ (E:) を安全に取り外します。」
 - Windows Meの場合
「USB CD-ROM - ドライブ(E:)の停止」
 - Windows 98 Second Editionの場合
「安全な取り外し: USB マスストレージデバイス-ドライブ (E:)」
 - Windows 2000の場合
「USB大容量記憶装置デバイス-ドライブ (E:) を停止します」
- ※いずれの場合も (E:) の部分は本製品のドライブ名ですので、環境によって異なります。

付属ソフトウェアについて

これらのソフトウェアの使用方法については、「目的別チュートリアル」(PDF) または、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。

DVD/CDライティング関連ソフト

ソフトウェア名	機能
	以下の3種類のソフトウェアを含む、統合ライティングソフトウェアです。 Creator Classic : 暗号化ディスク対応ライティングソフトウェア Disc Copier : ディスクのバックアップソフトウェア Label Creator : ラベル、ケースの印刷ソフトウェア
	DVD/CDライティングソフト 簡単な操作でメディアへの書き込みを実現するライティングソフトウェアです。
	DVDビデオ作成ソフト ビデオのキャプチャ → 簡単な編集 → メニューの作成 → DVDオーサリング/ライティングと、「DVDビデオ」を作成するための一連の作業を行うことができます。
	DVDビデオ再生ソフト 市販のDVDビデオからご自身で作成したDVDビデオまで再生が可能です (CPRM対応)。
	パケットライトソフト 書き込みたいデータをドラッグ&ドロップするだけで通常のフォルダに書き込む感覚と同じようにメディアへ書き込むことができます。

ライティングソフトウェアについて
本製品には「Easy Media CREATOR 7」と「Record now!」の2種類のライティングソフトウェアが付属しています。
「Easy Media CREATOR 7」はWindows XP、2000環境でのみ使用になれます。
Windows Me、98 Second EditionでDVD/CDのライティングを行うには「Record now!」をご使用ください。

セキュリティ関連ソフト



ソフトウェア名	機能
Creator Classic	「EASY Media CREATOR 7」に含まれているプログラムです。暗号化ディスクを作成することができます。
	重要なデータをファイルやフォルダ単位で暗号化することが出来るソフトウェアです。暗号化を行ったデータは、パスワードにより保護されますので、第三者により読み取られることを防ぎます。
	いろいろなサイトで登録したID・パスワードを、必要なときに自動的に入力するID・パスワードの管理ソフトウェアです。ID・パスワードは暗号化して管理されるため、第三者に読み取られる心配はありません。

その他ユーティリティ関連ソフト

	パソコン終了時にドライブ内にメディアが残っていた場合、自動的にメディアを排出します。
	お気に入りのニュースやブログの最新情報を自動的に収集するソフトウェアです。RSS規格に対応しているお気に入りのサイトをこのソフトウェアで登録しておけば、一定時間ごとに自動的に最新情報を収集します。
	24時間最新のニュースがご使用のパソコンに届く、便利な情報配信ソフトウェアです。
	英和・和英・国語などの辞書検索をはじめ、主要ニュースサイトを最短15分前まで検索する「最速ニュース検索」など便利な機能を備えたプラグインです。

※Roxio Easy Media Creator 7 Basic Data Edition、B's File Guard、goo RSSリーダーは、Windows Millennium Edition、およびWindows 98 Second Editionの環境では使用できません。


ソフトウェアのインストールについて

付属のCD-ROMをパソコンにセットするとスタートガイドが起動しますので、

- 「ソフトウェア」タブをクリックして、
- 右の画面に切り替わったら、インストールしたいソフトウェアのボタンをクリックしてください。

※ソフトウェアの使用条件や、ご使用のOSにより表示される内容が異なります。

※Windows XP、2000環境で「Record now!」をインストールしたい場合は、エクスプローラ上でCD-ROMを開き「RECORDNOW」フォルダを開き、「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。




ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用して、DVD、CDの各書き込み対応メディアへの書き込み、DVD/CDの再生ができるようになります。

※ソフトウェアの使い方については、「SoftwarePack」CD-ROMに収録されている「目的別チュートリアル」や、それぞれのソフトウェアのヘルプファイル等をご参照ください。

補足説明

オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、DVDの活用方法が記載されている「目的別チュートリアル」と、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」の2つの電子マニュアルが収録されています。電子マニュアルは、「マニュアル」タブから参照します。



ソフトウェア使用上の注意

- 市販されているDVDビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- 市販のDVDプレーヤーの中には、DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RWの各メディアに対応していないものもあります。ご使用のDVDプレーヤーで本製品にて作成したDVDビデオが再生可能かどうかは、DVDプレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- DVDメディアにはラベルを貼付しないでください。メディアの回転バランスが悪くなり、読み込み/書き込み時のトラブルの原因となることがあります。


DLAについて

- 「DLA」は、他社製のパケットライティングソフトと同時に使用できません。他社製のパケットライティングソフトがインストールされている場合は、そのソフトをアンインストール (削除) する必要があります。また、Windows XPで、エクスプローラ上の書き込み機能を使用する場合は「DLA」をインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。
- 「DLA」でDVD+RWメディアに書き込まれたデータは、DVD+RWメディアへの書き込みに対応した製品以外のドライブでは読み出すことができません。これはDVD+RWメディアへの書き込みに「Random Access方式」が使用されているためです。

goo IDメモリーについて

goo IDメモリーはインストール後、初回起動時にシリアルナンバーを入力するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで「シリアルナンバーの入力」ボタンをクリックして、goo IDメモリーのシリアルナンバーを入力してご使用ください。

※シリアルナンバーは、左側の欄をご参照ください。



Windows XPでご使用の場合の注意事項

Windows XPをご使用の場合は、接続とソフトウェアのインストール終了後、DVD-RAMメディアに書き込みを行なうために以下の設定を行ってください。

- ①「スタート」 - 「マイコンピュータ」と選択しマイコンピュータを開いてください。
- ②マイコンピュータから、本製品のアイコンを右クリックして、ドライブのプロパティで、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオフにしてください。

※このチェックをオフにしなければ、DVD-RAMメディアへは書き込みできません。

このチェックをオフにします



付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

下記以外のソフトウェアに関しましては、弊社テクニカルサポートにて承ります。

■Easy Media Creator 7 Basic Data

お問合せ先：ソニックサポートセンター

電話番号：03-5441-7460

受付日時：10:00～12:00、13:00～17:00
※土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く

お問い合わせセンターネットアドレス

<http://www.roxio.co.jp/support/oem/logitec/index.html>

サポートオプションについて

サポートを受けるには、本製品 (DVD±R/RWドライブ本体) のシリアル番号が必要です。

■MyDVD、CinePlayer

お問合せ先：ソニックサポートセンター

電話番号：03-5232-5065

受付日時：10:00～12:00、13:00～17:00
※土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く

E-Mail

下記のURLのメールサポートフォームよりお問い合わせください。

サポートURL

<http://www.sonicjapan.co.jp/support/>

■RecordNow

お問合せ先：ソニックサポートセンター

電話番号：03-5232-6400

受付日時：10:00～12:00、13:00～17:00
※土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く

E-Mail

下記のURLのメールサポートフォームよりお問い合わせください。

サポートURL

<http://www.sonicjapan.co.jp/support/>


■goo IDメモリー-goo RSSリーダー、goo スクリーンセーバー、goo スティック

gooソフトウェアは、以下のWebサイトの問合せフォームに記入してお問合せください。
<https://help.goo.ne.jp/contactssl/contact1.html>

※gooは、NTTレゾナント株式会社が提供するサービスです。

Windows XP標準のCD-R、CD-RWメディアへの書き込み機能を使用する場合

オフの状態では、Windows XP標準のCD-R、CD-RWメディアへの書き込み機能は使用できません。CD-R/CD-RWメディアへ書き込みを行なうときは、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオンにしてください。オンにすると以下のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。



※この機能を使用する場合は、DLAをインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。