








# スィスイセットアップガイド

**Logitec**  
LDR-PC880U2 V01  
●LDR-PC880U2

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
このスィスイセットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。  
はじめに別紙の「安全上のご注意」を参照して禁止事項などを、よくご確認の上、本セットアップガイド記載の手順で製品のセットアップを行ってください。また、別紙の「ソフトウェア活用早見表」および、「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルもあわせてご利用ください。

## 同梱品の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

 <input type="checkbox"/> DVD±R/RWユニット 1台	 <input type="checkbox"/> CD-ROM 1枚 (SoftwarePack)	 <input checked="" type="checkbox"/> スィスイセットアップガイド	<input type="checkbox"/> その他 安全上のご注意 1枚 保証書/ユーザー登録カード 1枚 保証書とサービスについて 1枚
 <input type="checkbox"/> スタンド 1個 (縦置き用)	 <input type="checkbox"/> USBケーブル 1本	 <input type="checkbox"/> ACアダプタ 1個	 <input type="checkbox"/> ソフトウェア活用早見表


※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDメディアへ書き込みを行うためのソフトウェアおよび、DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが、含まれています。  
※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご利用ください。

# セットアップ手順

## 1.パソコンへ接続

※Windows 98 Second Editionをご使用の場合、CD-ROMドライブが付いていないタイプのパソコンでは、本製品をすぐに接続することはできません。LogitecのWebサイトにアクセスし、LDR-PC880U2用のUSBドライバをダウンロードし、ダウンロードしたドライバをインストールしてください。  
Logitec ホームページアドレス：http://www.logitec.co.jp/


**1** 付属の「SoftwarePack」CD-ROMをパソコンのCD/DVD-ROMドライブにセットしてください。



※パソコンにCD/DVD-ROMドライブが付属していない場合は、手順③～⑥をご参照の上、本製品を接続してから、付属の「SoftwarePack」CD-ROMを本製品にセットし、「2. ソフトウェアのインストール」へ

**2** スィスイスタートガイドが起動し、以下の画面が表示されます。


**3** 画面の指示に従い、付属のACアダプタを使用して、本製品背面にあるDCコネクタと電源コンセントを接続してください。



DCコネクタへ  
※オーディオ端子の位置(右側)と場所を間違えないようにしてください。

電源コンセントへ

**4** 付属のUSBケーブルで、本製品背面のUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続してください。



本製品側  
シリーズBコネクタ (断面が四角い形をしているコネクタ)

パソコン側  
USBポート (シリーズA) (断面が平たい形をしているコネクタ)

本製品は直接パソコンに接続してください。USBハブを経由して接続すると正常に動作しません。

※スィスイスタートガイドが起動しない場合は、「SoftwarePack」CD-ROM内の「Start (.exe)」ファイルをダブルクリックしてください。  
※Windows 98 Second Editionをご使用の場合は、上の画面が表示される前にUSBドライバインストール画面が表示されますので、「Windows 98 USBドライバインストール」ボタンをクリックしてドライバのインストールをしてください。インストール後に上の画面が表示されます。

**5** 自動的に本製品がパソコンから認識されます。次に付属のソフトウェアをインストールします。「2.付属ソフトウェアのインストール」へお進みください。

## 2.付属ソフトウェアのインストール

### インストール方法

本製品接続後、スィスイスタートガイド画面内の「ソフトウェア」タブを選択し、左側の各ソフトウェアのボタンをクリックしてください。  
自動的にインストールウィザードが起動します。この後は、画面の指示にしたがってインストールを行ってください。

1. 「ソフトウェア」タブをクリック
2. 各ボタンをクリックして、必要なソフトウェアをインストールしてください




ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用して、DVD±R/RW、CD-R/RWの各メディアへの書き込み、DVD/CDの再生ができるようになります。  
※ ソフトウェアの使い方については、別紙「付録：ソフトウェア活用早見表」や「SoftwarePack」CD-ROMに収録されている「目的別チュートリアル」等をご参照ください。

## オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、DVDの活用方法が記載されている「目的別チュートリアル」と、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」の2つのオンラインマニュアルが収録されています。オンラインマニュアルの参照方法は以下のようになっております。


**1.ハードウェアマニュアルの参照方法**

スィスイスタートガイドの、「接続と確認」タブ内にある、「ハードウェアマニュアル参照」ボタンをクリックしてください。



**2.目的別チュートリアルの参照方法**

スィスイスタートガイドの、「ソフトウェア」タブ内にある、「目的別チュートリアル」ボタンをクリックしてください。



※また、これらのマニュアルは、「ソフトウェア」タブ内の「マニュアルのインストール」ボタンをクリックすると、パソコンにインストールされ、以後は、「スタート」→「プログラム」(Windows XPでは「全てのプログラム」) - 「Logitec」 - 「LDR-PC880U2」-と選択して行くと、その先に「ハードウェアマニュアル」と「目的別チュートリアル」が登録されます。

## 付属ソフトウェアについて

これらのソフトウェアの使用法については、別紙の「ソフトウェア活用早見表」や「目的別チュートリアル」(PDF)または、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。

本製品にはDVD書き込み・再生のために、以下のソフトウェアを付属しております。ソフトウェアは全て「SoftwarePack」CD-ROMよりインストールします。

	<b>PowerProducer 2.0 Gold for Logitec (AC-3)</b> 高機能DVD作成ソフト ※全てのDVDメディアに対応したDVD作成ソフトウェアです。ウィザードに従って作業をすれば、簡単にオリジナルDVDが作成できます。		<b>B's ラク～だ！バックアップ</b> 高性能バックアップソフト ※パソコンのデータをまるごとDVDへバックアップが可能です。
	<b>PowerDirector 3.0 SE Plus</b> 動画編集ソフト ※DVカメラからキャプチャした動画データや、お手持ちのDV-AVIファイル等を編集し様々な効果を加えることができます。編集したデータは、DVDビデオ作成に必要なMPEG-2形式のファイルで保存することができます。MPEG-2編集を行う場合には、長時間の動画データもスピーディーに編集することができます。		<b>B's Recorder GOLD BASIC</b> DVD±R/RW、CD-R/RWライティングソフト ※音楽CDの作成やデータDVD/CDのコピーを簡単な操作で行うことができます。
	<b>PowerDVD 5 (OEM版)</b> DVDビデオ再生ソフト ※パソコン上でDVDビデオの再生を行うためのソフトウェアです。		<b>B's CLiP</b> パケットライトソフト ※MOなどにデータをコピーするのと同じ感覚でDVDメディアへデータを書き込むことができます。 ※B's CLiPは、他社製のパケットライティングソフトと同時に使用できません。他社製パケットライティングソフトがインストールされている場合は、そのソフトをアンインストール(削除)する必要があります。

**Logitec イジェクトコントローラ**  
パソコン終了時にドライブ内にメディアが残っていた場合、自動的にメディアを排出します。

## 各部の名称と機能

### 前面部

**イジェクトボタン**  
パソコンで本製品を使用していないときに、メディアをスロットから排出する際に使用します。

**アクセス表示ランプ**  
本製品に対してアクセスが行われると、オレンジ色に点灯します。

**スロット**  
メディアをセットする部分です。

### 背面部

**電源表示ランプ**  
本製品に電源が供給されているときに緑色に点灯します。

**オーディオ端子**  
アンプ内蔵の外部スピーカなどを接続すると、接続したスピーカで音楽用CDの再生ができます。  
※ヘッドフォンやパッシブスピーカでは音量が小さすぎる場合があります。  
※DVDビデオの音声は再生されません。

**USBシリーズBコネクタ**  
付属のUSBケーブルでパソコン本体のUSBポートと接続します。

**電源コネクタ**  
付属のACアダプタのプラグを接続します。


○横置きの場合は、ゴム足が貼付してある面を下にしてください。

○縦置きの場合は、設置時、付属のスタンドをご使用ください。(右図参照)

スタンド

## 設置方向について

本製品は縦置き、横置きのどちらでも使用することができますが、それぞれ以下のような方向で設置してください。間違った方向で設置すると、トラブルの原因となる場合があります。



縦置きの場合



横置きの場合

## 使用環境について

※本製品は直接パソコンに接続してください。USBハブを経由して接続すると正常に動作しません。  
※最新の情報については弊社ホームページをご参照ください。

### Windows環境の場合

パソコン本体

本製品は各社のDOS/Vパソコン、およびNEC PC98-NXシリーズのうち、以下の条件を満たす機種で使用することができます。

- ・USBポートを搭載していること。  
(DVDビデオの作成・再生には接続先のポートがUSB 2.0 High-Speedに対応していること)
- ・以下のCPUを搭載していること
  - DVDビデオを作成する場合→Pentium III 700MHz以上のCPU  
(PowerProducerでリアルタイムレコーディングを行う場合は、Pentium4 2.2GHz以上)
  - DVDビデオを再生する場合→Pentium II 350MHz以上のCPU
  - PCデータの書き込み/バックアップを行う場合→Pentium III 以上のCPU
- ・128MB以上のメモリを搭載していること。
- ・ハードディスクに10GB以上の空き容量があること。(20GB以上を推奨)

### 対応OS

本製品は以下のOSで使用することができます。全て日本語版に限定されます。また、パソコン本体が対応していないOSでは使用することができません。

Windows XP Home Edition/Professional  
Windows Me  
Windows 98 Second Edition  
Windows 2000 Professional

※Second EditionではないWindows 98ではご使用になれません。

※付属のDVD Copy Platinumが使用できる環境は、Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professionalに限ります。

### Macintosh環境の場合

本製品にはMacintosh用ソフトウェアは付属しておりません。別途ご購入いただく必要があります。使用環境は、ご使用になるソフトウェアに準じます。

※Mac OS X 10.2以降では、USB 2.0ポートを搭載したマシンで、Toast 6 Titaniumを使用した場合の動作確認がとれています。

## メディアについて

### 使うことができるメディア

メディア名	容量	書き込み速度	読み込み速度
DVD+R 1層	4.7GB	8 倍速、4 倍速、2.4 倍速	最大 8 倍速
DVD+R 2層	8.5GB	2.4 倍速	最大 4 倍速
DVD+RW	4.7GB	4 倍速、2.4 倍速	最大 8 倍速
DVD-R for General Ver.2.0	4.7GB	8 倍速、4 倍速、2 倍速、標準速	最大 8 倍速
DVD-RW Ver.1.1	4.7GB	4 倍速、2 倍速、標準速	最大 8 倍速
DVD- Video (CSS有り)	—	—	最大 4 倍速
DVD-ROM 1層	4.7GB	—	最大 8 倍速
DVD-ROM 2層	8.5GB	—	最大 6 倍速
CD-R		24 倍速、8 倍速、4 倍速	最大 24 倍速
CD-RW		24倍速、10 倍速、4 倍速	最大 24 倍速
CD-ROM		—	最大 24 倍速

※本製品はDVD-RAMメディアには対応しておりません。また、いずれのメディアも、8cmタイプのものには対応しておりません。

※すべてUSB 2.0接続時の理論値です。USB 1.1接続時は、「DVDメディアへの書き込み/読み込み」が標準速未満「CDメディアへの書き込み/読み込み」が最大8倍速に制限されます。また、DVDメディアへのビデオの書き込み/読み込みは未対応となります。

※メディアへ書き込みを行う際、ドライブ側ではベリファイを行いません。データの書き込みを行った後は、念のため読み込みを行ってメディアに正しくデータが書き込まれていることをご確認ください。また、B's Recorder GOLDを使用して、大切なデータの書き込みを行う場合は、書き込み設定ウィンドウで、「ベリファイ」および、「コンペア」にチェックを入れてください。

■**推奨メディア** 本製品での書き込みには、以下の各社から発売されているメディアをご使用ください。これ以外のメディアに関しては、弊社での保証は致しかねます。

メディア名	推奨メーカー
DVD+Rメディア 2層	三菱化学メディア
DVD+Rメディア 1層	太陽誘電 (That's)、日立マクセル
DVD+RWメディア	TDK、三菱化学メディア、リコー
DVD-Rメディア	ソニー、太陽誘電 (That's)、TDK、三菱化学メディア
DVD-RWメディア	日本ビクター、三菱化学メディア
CD-Rメディア	太陽誘電 (That's)、TDK、日立マクセル、富士写真フイルム株式会社三井化学、三菱化学メディア
CD-RWメディア	リコー、三菱化学メディア、TDK

※DVD+Rメディアへの8倍速書き込みには、高速記録対応DVD+Rメディア「DVD+R Ver.1.2」が必要です。  
 ※DVD+Rメディアへの4倍速書き込みには、高速記録対応DVD+Rメディアが必要です。  
 ※DVD+RWメディアへの4倍速書き込みには、高速記録対応DVD+RWメディア「DVD+RW Ver.1.2」が必要です。  
 ※DVD-Rメディアへの8倍速書き込みには、高速記録対応DVD-Rメディア「8X-SPEED DVD-R Revision 3.0」が必要です。  
 ※DVD-Rメディアへの4倍速書き込みには、高速記録対応DVD-Rメディアが必要です。  
 ※DVD-RWメディアへの4倍速書き込みには、高速記録対応DVD-RWメディア「4X-SPEED DVD-RW Revision 2.0」が必要です。  
 ※DVD-RWメディアへの2倍速書き込みには、高速記録対応DVD-RWメディアが必要です。  
 ※CD-RWメディアへの24倍速/16倍速書き込みには、Ultra Speed+タイプまたはUltra SpeedタイプのCD-RWメディアが必要です。

## オプション品について

弊社ではインターフェースボードやケーブルなどを別売品として取り扱っております。オプション品のお求めは、お買い求めいただいた販売店またはロジテックの安心オンラインショップ「ロジテックダイレクト」にてお求めください。

ロジテックダイレクトホームページ：<http://www.logitec-direct.jp>

### PCIバス用USB 2.0 インターフェースボード

製品名	バス	備考
LHA-USB2NH	PCI	インターフェースボード単体 Windows、Mac OS X 10.2.8以降対応
LHA-USB2/M	PCI	インターフェースボード単体 Windows、Mac OS X 10.2以降対応

### CardBus 対応 USB 2.0インターフェースカード

製品名	バス	備考
LPM-CBUS2HA	CardBus	インターフェースカード単体 Windows、Mac OS X 10.3以降対応

※Windows® は米国Microsoft社の米国およびその他の国での登録商標です。Pentium® は米国Intel社の米国およびその他の国での登録商標です。B's Recorder GOLD、B's CLIP、B's ラク〜だ！バックアップは、株式会社ビー・エイチ・エーの商標です。PowerProducer(TM)、PowerDirector(TM)およびPowerDVD (TM)はサイバーリンク社の米国およびその他の国での登録商標です。本書に記載されているパソコン本体の名称は、併記されている各社の商標または登録商標です。

DVD±R/RW ユニット・スイスイセットアップガイド

2004年 9月初版 LDR-PC880U2 V01