

NAS

Logitec

LSV-6R/4B シリーズ

LSV-6R4B Q.S.GUIDE V01A

QUICK START GUIDE

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。

■本書は製品の導入にあたり、初期の設定の方法と本製品にアクセスするまでの手順を簡単にご説明いたします。
詳細の設定につきましては、付属の CD-ROM に保存されている「ソフトウェアマニュアル (PDF)」をご参照ください。

STEP 1 付属品の確認

□ ネットワークストレージユニット	1 台
□ 電源ケーブル（アース付き）	1 本
□ ソフトウェア（CD-ROM）	
Logitec NAS サポートディスク	1 枚
□ クイックスタートガイド（本書）	1 枚
□ Microsoft ライセンス規約（EULA）	1 枚
□ セキュリティ キー	2 個
□ モニタコネクタドングル	

※ 添付ソフトウェア一覧

- ◇ Logitec Host Explore (参照 : ソフトウェアマニュアル PDF)
- ◇ Acrobat Reader Windows 版 (PDF マニュアル 参照用)

設置上の注意

● 本製品の設置条件は以下の通りです。
・温度 : +10°C ~ +35°C / -20°C ~ +50°C (動作時 / 非動作時)
・絶対湿度 : 20% ~ 80% / 20% ~ 80% (動作時 / 非動作時)
・塵 埃 : 一般事務室条件を許容

● 次のような場所には設置しないでください。

- ・直射日光のある場所
- ・温湿度変化の激しい場所
- ・電気的ノイズを発生する機器の近く（モーターの近くなど）
- ・強磁界を発生する機器の近く（ラジオなど）
- ・ごみ・ほこりの多い場所
- ・振動の多い場所
- ・腐食性ガス（亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど）や塩分を多量に含む空気が発生する場所
- ・周囲が密閉された棚や箱の中などの、通気が妨げられる場所
- ・不安定な場所

セットアップの準備

本製品のセットアップにあたり、以下のものをご用意ください。

- セットアップ用 PC (対応 OS)
 - ・ Windows XP Professional
- UTP ケーブル
 - ・ 1000BASE-T 環境下で使用する場合は エンハンスドカテゴリ 6 以上、100BASE-TX 環境下で使用する場合は カテゴリ 5 以上のケーブルを使用してください。

セットアップの流れ



《データの取り扱いについて》
○ハードディスクは消耗品です。不適切な使用や電気的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天災地災等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のメディアへバックアップをとっておくようお願いいたします。
○本製品に保存したデータの消失については、いかなる運用形態にかららず、弊社では一切その責任を負いません。

保証規定

■ 保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を行います。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。


■ 保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社に指定するサービス機関以外で、修理、調整、改造された場合。
7. 本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。







■ 免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。






STEP 2 機器の接続例



STEP 3 セットアップツールのインストール




STEP 4 管理画面へのアクセス




各クライアントからのアクセス方法


Windows XP (CIFS 共有)




Windows 2000 (CIFS 共有)




Windows 98/NT4.0 (CIFS 共有)



MacOS X (AppleTalk 共有)



MacOS 9.0.4~ (AppleTalk 共有)



Linux (NFS 共有)

Linuxからのディスク共有は、NFS形式で提供しますので、Linuxのシェルコマンドラインよりmountコマンドで本製品の共有フォルダをマウントできます。
コマンドラインはバージョンなどにより異なりますので、OSのマニュアルで確認願います。

例 > RedHat6.2での場合
mount -t nfs logitecnas:/public /mnt
logitecnas:本製品のサーバー名
public:本製品のNFS共有ボリューム名

取扱い上のご注意

■本製品を正しく安全に利用するために
・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。
必ずこの使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管してください。

■表示について
・この「取扱い上のご注意」では以下のよう表示（マーク）を使用して注意事項を説明しています。
内容を理解してから、本文をお読みください。

※マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求めの販売店へご連絡いただかく、弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

警告

●万一、異常が発生したとき。
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。

●異物を入れないでください。
通気孔などから、金属類や燃えやすいものを入れないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。
※万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切り、販売店にご相談ください。

●分解しないでください。
本書の指示に従って行なう作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしてください。感電や火災、やけどの原因になります。また、自分で改造・分解を行なう機器に間違っています。弊社では一切の保証をいたしかねます。

※特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触ると危険です。

●表示された電源で使用してください。
電源ケーブルは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。

●電源コードを大切に。
電源コードは必ず本製品付属のものを使用し、以下の点に注意してください。
取扱いを誤ると、感電や火災の原因になります。

「物を載せない」「引張らない」「押し付けない」「折り曲げない」「加工しない」「束ねない」「熱器具のそばで使用しない」

●電源コンセントの扱いは慎重に。
□電源コンセントはアース付き3ピンコンセントをご使用ください。その他のコンセントを使用すると感電や火災の原因になります。

□コンセントの接地極は、感電防止のために、アース線を専門の電気技術者が施工したアース端子に接続してください。接続しないと電源の故障時などに感電するおそれがあります。

□コンセントは、活性導線(L:Line)、接地導線(N:Neutral)、接地(G:Ground)から成ります。ご使用前に、接地導線と接地が同電位であることをご確認ください。

●電源プラグの抜き差しには注意してください。
□電源プラグをコンセントに差し込むとき、または抜くときは必ず電源プラグを持って行ってください。無理に電源コードを引っ張るとコードの一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。

□休暇や旅行などで長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。使用していないときにも通電しているため、万一、部品破損時には火災の原因になります。

□電源プラグをコンセント抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因になります。

●電源プラグの接触不良やトラッキング。
電源プラグは次のようにないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因になります。

○電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。
○電源プラグはほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は、乾いた手などで拭き取り、差し込んでください。

○グラグラしないコンセントをご使用ください。

●ケースカバーは取り外さないでください。
思ぬ接触など作業の不具合発生時に故障や劣化による火災の原因になります。

●装置の上に物を置かないでください。
本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ビン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。

●揮発性液体の近くの使用は避けてください。
マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入れて火にすると火災の原因になります。

●日本国外では使用しないでください。
この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると火災や感電の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。

警告 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死にまたは重症を負う危険性がある項目です。


注意 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

△ 丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁ずることを意味します。


△ 丸に斜線のマークは何かの行為を行わなければならないことを意味します。丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

注意

●電源コードはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は、火災の原因となります。



●電源コードは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。



●通気孔はふさがないでください。過熱による火災、故障の原因となります。また、通気孔には埃が付着しないよう、定期的に点検し、清掃してください。



●高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。



●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用・保管は避けてください。



●ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。



●浴室、洗面台、台所の流し台、洗濯機など水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。



●装置の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。
かぶつたりすると窒息するおそれがあります。



●ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。




●浴室、洗面台、台所の流し台、洗濯機など水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。




●装置の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。
かぶつたりすると窒息するおそれがあります。



●コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。また、金属片のある場所に置かないでください。発煙や接触不良などにより故障の原因になります。



●ケーブルは足などをひっかけないように配線してください。足をひっかけるとケガや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブルが被覆が破れ、接続機器などの故障の原因になります。



●地震対策について
地震などによる振動で装置の移動、転倒あるいは窓からの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、地震・振動対策を保守会社や専門業者にご相談いただき、実施してください。



●ディスク障害が発生した場合は…
本製品内蔵のハードディスクドライブに障害が発生すると、内部のブザーから警報音がなり、障害が発生したドライブのディスクステータスLEDが赤色に点灯します。このような状態になった場合は、直ちに障害が発生したドライブトレイをスペアドライブ(別売)と交換してください。

ドライブトレイの交換方法につきましては、CD-ROM収納のハードウェアマニュアル第3章「ディスク障害からの復旧」をご参照ください。

ディスクステータスLED
障害の発生したドライブトレイのLEDが橙色に点灯します。

よりよくお使いいただくために

本製品とシステム装置やハブ等のネットワーク装置を接続する際には、指定および制限事項を確認の上、ご使用ください。指定および制限事項を考慮しなかった場合、ネットワーク環境全体の伝送能力に問題が生じるおそれがあります



廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

■ご利用の弊社製品を廃棄・譲渡される際には、以下の事項にご注意ください。

- パソコンおよび周辺機器を廃棄される際は譲渡する際、ハードディスクに記録されたお客様のデータが再利用され、データが流出してしまうことがあります。
- ハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行なうだけではデータが消えたように見えますが、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。ハードディスク上のソフトウェアが第三者に流出することなくパソコンおよび周辺機器を譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますので、ご注意ください。

ハードディスクを廃棄する場合

ご使用のハードディスクを廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。なお、弊社では、ハードディスク上のデータに強磁界による物理破壊方式(※)により完全に消去するサービスを有償にて行っております。重要なデータを消去後に廃棄する場合などにご利用ください。

※磁気記録装置に強磁界を印加し、物理破壊を伴わずに磁気データを破壊します。磁気ヘッドを「制御」するためのサーキュレーションや駆動用のマグネットの磁気を消去しますので、ディスクを再利用することはできません。

データ消去サービスの詳細につきましては、弊社ホームページ(<http://www.logitec.co.jp/>)をご参照ください。また、お問合せは、下記窓口までお願いいたします。

(技術的なお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。)

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268 ロジテック株式会社 7番受入窓口

データ消去技術センター データ消去サービス係

TEL:0570-029-110 / FAX:0570-029-129

受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00

月曜日~金曜日(祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

※上記電話番号では、技術的なお問い合わせへの対応は行っておりません。

オンラインユーザー登録について

弊社Webサイト(<http://www.logitec.co.jp/>)より、ユーザー登録いただくことをお薦めいたします。

ご登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、製品オンラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また、ご登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡させていただくことがあります。

ご注意

1. 本書の一部または全部を弊社に無断で転載することは禁止されています。
2. 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審の点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでご連絡くださいよろしくお願いいたします。

3. 本書および本製品を運用した結果による損失、利益の逸失の請求などにつきましては、(2)項に開わらず弊社でいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

4. 本書に記載されている機種名、ソフトウェアのバージョンなどは、本書を作成した時点で確認されている情報です。本書作成後の最新情報につきましては、弊社テクニカルサポートまでお問